ELEAF®

iStick X40

User Manual

PRODUCT OVERVIEW

ENGLISH

NOTICE FOR USE

Thank you for choosing Eleaf products! Please read this manual carefully before use so as to use correctly. If you require additional information or have questions about the product or its use, please consult your local distributors, or visit our website at **www.eleafworld.com**
For more detailed instructions, please find tutorial video at: **www.eleafworld.com/video**

HOW TO USE

Power on/off: Press the fire button 5 times quickly to turn the device on or off.
Vaping: While the device is powered on, hold down the fire button to inhale. Release the button to stop inhaling.
Setting Menu: When the device is powered on, press the fire button 3 times quickly to enter the setting menu. In the setting menu, use the "+" and "-" buttons to select menu items, and press the fire button once to confirm your selection.
Adjust the Power: When the device is powered on, the device will display the current power. Press the "+"or"-" button to adjust the wattage by ±1W.

Resistance (Ω)	Recommended Power (W)	Adjustable Power Range (W)
0.3Ω	35W	5-40W
0.8Ω	15W	5-40W
1.2Ω	11W	5-40W

Lock/Unlock Vaping and Power: When the device is powered on, use the lock slider to control vaping and power adjustment:
• **Left:** Vaping and power adjustment locked
• **Right:** Vaping and power adjustment unlocked
Theme: Choose the User Interface (UI) theme.
Puff Clear: Puff data will be reset to zero.
Memory Function: The device will remember your usual wattage setting for the same resistance after you vape with it for at least twice in a row.
Charging: The device can be charged through USB Type-C port via a wall adapter or a computer.
Software Upgrade: Consumers can upgrade the software to the latest version via Eleaf's official website (www.eleafworld.com). A specific Type-C cable is required to connect the Eleaf device to a computer. If the upgrade fails due to signal interruption—such as cable movement during the process—the device can be restored by inserting a pin or similar object into the reset hole at the bottom and pressing the reset button. The device will revert to the pre-upgrade firmware and can be upgraded again.

PROTECTIONS AND PROPERTIES

Resistance Range: 0.2Ω-3.0Ω
Low Voltage Protection: When the battery voltage is below 2.8V, The screen will display "Battery Low".
Atomizer Short-circuit & No Atomizer Protection: when atomizer short-circuit occurs, the screen will display "Atomizer Short", The screen will display "No Atomizer" when there is no atomizer connected.
Over 10S: Each time when vaping time exceeds 10 seconds, "Over 10S" will appear.
Temperature Alert: If the temperature of device is over alert temperature, the output will shut off automatically and the screen will display "Device Too Hot". You can continue to vape after it cools down.

WARRANTY

Please refer to the Warranty Card.

WARNINGS

1. Please keep out of reach of children.
2. This product is not recommended for use by young people, non-smokers, pregnant or breast-feeding women, or persons who are allergic/sensitive to nicotine.

CONTRA-INDICATION

1. Do not attempt to repair the product by yourself as damage or personal injury may occur.
2. Do not leave the product in high temperature or damp conditions, otherwise it may be damaged. The proper operating temperature for the device is -5℃ ~ 50℃ and the proper charging temperature is 0℃ ~ 50℃.
3. Do not use this product for other purposes except only for vaping and don't swallow the e-liquid.

POSSIBLE ADVERSE EFFECTS

1. This product may be hazardous to health, and can contain nicotine which is addictive.
2. For people with adverse reaction after using this product, it is recommended to use the e-liquid with lower nicotine content or no nicotine.

FRENCH

NOTICE D'UTILISATION

Merci d'avoir choisi Eleaf! Veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation de votre produit, Pour toute information complémentaire et si vous avez des questions sur ce produit, merci de vous adresser à votre agent local ou consulter notre site www.eleafworld.com
Pour des instructions plus détaillées, veuillez trouver une vidéo tutoriel sur: www.eleafworld.com/video

COMMENT UTILISER

Mise sous/hors tension: Appuyez rapidement 5 fois sur le bouton fire pour allumer ou éteindre l'appareil.
Vapotage: Lorsque l'appareil est allumé, maintenez le bouton fire enfoncé pour inhaler. Relâchez le bouton pour arrêter l'inhalation.
Menu des réglages: Lorsque l'appareil est allumé, appuyez rapidement 3 fois sur le bouton fire pour accéder au menu des réglages, Dans le menu des réglages, utilisez les boutons « + » et « – » pour sélectionner les options, puis appuyez une fois sur le bouton fire pour confirmer votre sélection.
Réglage de la puissance: Lorsque l'appareil est allumé, la puissance actuelle s'affiche à l'écran.
Appuyez sur le bouton « + » ou « – » pour ajuster la puissance par incréments de ±1 W.

Résistance (Ω)	Puissance recommandée (W)	Plage de puissance réglable (W)
0,3Ω	35W	5-40W
0,8Ω	15W	5-40W
1,2Ω	11W	5-40W

Verrouillage / Déverrouillage du vapotage et de la puissance:
Lorsque l'appareil est allumé, utilisez le curseur de verrouillage pour contrôler le vapotage et le réglage de la puissance :
• Gauche: vapotage et réglage de la puissance verrouillés
• Droite: vapotage et réglage de la puissance déverrouillés
Thème: Choisissez le thème de l'interface utilisateur (UI).
Réinitialisation des bouffées : Les données de bouffées seront réinitialisées à zéro.
Fonction mémoire: L'appareil mémorise votre réglage de puissance/tension habituel pour une même résistance, après au moins deux utilisations consécutives.
Chargement: L'appareil peut être rechargé via le port USB Type-C à l'aide d'un adaptateur secteur ou d'un ordinateur.
Mise à jour logicielle: Les utilisateurs peuvent mettre à jour le logiciel vers la dernière version via le site officiel d'Eleaf : www.eleafworld.com. Un câble Type-C spécifique est requis pour connecter l'appareil Eleaf à un ordinateur.
Si la mise à jour échoue en raison d'une interruption du signal (par exemple, un câble bougé pendant le processus), l'appareil peut être restauré en insérant une aiguille ou un objet similaire dans le trou de réinitialisation situé au bas de l'appareil, puis en appuyant sur le bouton de réinitialisation. L'appareil reviendra alors au firmware précédent, et la mise à jour pourra être relancée.

PROTECTIONS ET CARACTÉRISTIQUES

Plage de résistance: 0.2Ω - 3.0Ω
Protection basse tension: Lorsque la tension de la batterie est inférieure à 2,8V, l'écran affiche « Battery Low ».
Protection court-circuit atomiseur et absence d'atomiseur: En cas de court-circuit de l'atomiseur, l'écran affiche « Atomizer Short », Si aucun atomiseur n'est connecté, l'écran affiche « No Atomizer ».
Plus de 10 secondes: Chaque fois que la temps de vapotage dépasse 10 secondes, « Over 10S » apparaît.
Alerte de température: Si la température de l'appareil dépasse la température d'alerte, la sortie se coupe automatiquement et l'écran affiche « Device Too Hot ». Vous pouvez continuer à vaporer après refroidissement.

GARANTIE

Veuillez vous référer à la carte de garantie fournie avec l'emballage pour plus de détails.

AVERTISSEMENTS

1. Garder hors de la portée des enfants.
2. Ce produit n'est pas recommandé pour les jeunes, les non-fumeurs, les femmes enceintes ou allaitantes ou les personnes allergiques / sensibles à la nicotine.

CONTRE-INDICATION

1. N'essayez pas de réparer le produit vous-même, car des dommages ou des blessures peuvent se produire.
2. Ne laissez pas le produit dans un milieu de température ou d'humidité élevées, sinon il pourrait être endommagé.
3. N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que la vape et n'ingérer pas de e-liquide.

EFFETS SECONDAIRES POSSIBLES

1. Ce produit peut être dangereux pour la santé et contient de la nicotine qui est addictif.
2. Pour les personnes ayant des effets indésirables après l'utilisation de ce produit, il est recommandé d'utiliser le e-liquide à faible teneur en nicotine ou sans nicotine.

GERMAN

NUTZUNGSHINWEIS

Vielen dank, dass Sie sich für ein Produkt von Eleaf entschieden haben! Bitte lesen Sie aufmerksam das Benutzerhandbuch bevor Sie das Produkt nutzen, Nur so kann eine korrekte Nutzung gewährleistet werden. Falls Sie weitere Fragen haben und zusätzliche Informationen benötigen bezüglich unserer Produkte, setzen Sie sich bitte mit unserem lokalen Ansprechpartner in Verbindung oder besuchen Sie unsere Website: www.eleafworld.com.
Ausführlichere Anleitungen als Videoaufzeichnung finden Sie unter: www.eleafworld.com/video/.

GEBRAUCHSANLEITUNG

Ein-/Ausschalten: Drücken Sie die Feuertaste fünfmal schnell hintereinander, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
Dampfen: Halten Sie bei eingeschaltetem Gerät die Feuertaste gedrückt, um zu inhalieren. Lassen Sie die Taste los, um das Inhalieren zu beenden.
Einstellungsmenü: Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie die Feuertaste 3-mal schnell, um das Einstellungsmenü aufzurufen, Im Einstellungsmenü verwenden Sie die „+"- und „-"-Tasten, um die Menüoptionen auszuwählen, und drücken Sie die Feuertaste einmal, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
Leistung einstellen: Wenn das Gerät eingeschaltet ist, wird die aktuelle Leistung angezeigt.
Drücken Sie die „+"- oder „-"-Taste, um die Leistung in Schritten von ±1 W einzustellen.

Widerstand (Ω)	Empfohlene Leistung (W)	Einstellbarer Leistungsbereich (W)
0,3Ω	35W	5-40W
0,8Ω	15W	5-40W
1,2Ω	11W	5-40W

Sperren / Entsperren von Dampfen und Leistung: Wenn das Gerät eingeschaltet ist, verwenden Sie den Sperrschieber, um das Dampfen und die Leistungseinstellung zu steuern:
• Links: Dampfen und Leistungseinstellung gesperrt
• Rechts: Dampfen und Leistungseinstellung entsperrt
Thema: Wählen Sie ein Benutzeroberflächenthema (UI) aus.
Puff-Zähler zurücksetzen: Die Puff-Daten werden auf null zurückgesetzt.
Speicherfunktion: Das Gerät speichert Ihre bevorzugten Watt-/Spannungseinstellungen für denselben Widerstand, nachdem Sie mindestens zweimal hintereinander gedampft haben.
Aufladen: Das Gerät kann über den USB-C-Anschluss mit einem Wandadapter oder Computer aufgeladen werden.
Software-Upgrade: Benutzer können die Software über die offizielle Website von Eleaf (www.eleafworld.com) auf die neueste Version aktualisieren. Zum Anschluss an den Computer wird ein spezielles USB-C-Kabel benötigt.
Falls das Upgrade durch Signalunterbrechung (z.B. Kabelbewegung während des Upgrades) fehlschlägt, kann das Gerät durch Einführen einer Nadel oder eines ähnlichen Gegenstands in das Reset-Loch an der Unterseite und Drücken der Reset-Taste wiederhergestellt werden.
Das Gerät stellt die vorherige Firmware-Version wieder her und kann erneut aktualisiert werden.

SCHUTZMAßNAHMEN UND EIGENSCHAFTEN

Widerstandsbereich: 0,2Ω – 3,0Ω
Niederspannungsschutz: Bei einer Akkuspannung unter 2,8 V zeigt der Bildschirm „Battery Low"an.
Kurzschluss- & Kein-Atomizer-Schutz: Bei Kurzschluss des Verdampfers erscheint „Atomizer Short", Wenn kein Verdampfer angeschlossen ist, zeigt das Display „No Atomizer".
Über 10 Sekunden: Wenn die Dampfdauer 10 Sekunden überschreitet, erscheint „Over 10S".
Temperaturwarnung: Bei Überschreitung der Warn-Temperatur schaltet das Gerät automatisch die Leistung ab und zeigt „Device Too Hot" an. Nach Abkühlung kann das Dampfen fortgesetzt werden.

GARANTIE

Beziehen Sie bitte auf der Garantiekarte, die der Verpackung für Details beiliegt.

WARNUNG

1. Das Gerät vor Kindern fernhalten.
2. Das Gerät wird nicht empfohlen für Jugendliche, Nichtraucher, schwangere oder stillende Frauen oder Personen mit allergischen Reaktionen auf Nikotin.

ITALIAN

AVVISO PER L'USO

Grazie per aver scelto un prodotto Eleaf! Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso per garantirne il corretto utilizzo, Se avete bisogno di ulteriori informazioni o in caso di domande sul prodotto e il suo utilizzo, si prega di consultare il proprio rappresentante locale o visitare il nostro sito www.eleafworld.com
Per istruzioni più dettagliate, si prega di trovare video-tutorial su: www.eleafworld.com/video

MODO D'USO

Accensione/Spegnimento: Premere rapidamente il pulsante di attivazione per 5 volte per accendere o spegnere il dispositivo.
Svapo: Quando il dispositivo è acceso, tenere premuto il pulsante di attivazione per inalare, Rilasciarlo per interrompere l'inalazione.
Menu delle impostazioni: Quando il dispositivo è acceso, premere rapidamente il pulsante fire 3 volte per accedere al menu delle impostazioni, Nel menu delle impostazioni, utilizzare i pulsanti "+" e "–" per selezionare le opzioni, quindi premere una volta il pulsante fire per confermare la selezione.
Regolazione della potenza: Quando il dispositivo è acceso, la potenza attuale viene visualizzata sullo schermo. Premere il pulsante "+" o "–" per regolare la potenza con incrementi di ±1 W.

Resistenza (Ω)	Potenza consigliata (W)	Intervallo di potenza regolabile (W)
0,3Ω	35W	5-40W
0,8Ω	15W	5-40W
1,2Ω	11W	5-40W

Blocco / Sblocco dello svapo e della potenza: Quando il dispositivo è acceso, utilizzare il cursore di blocco per controllare lo svapo e la regolazione della potenza:
• Sinistra: svapo e regolazione della potenza bloccati
• Destra: svapo e regolazione della potenza sbloccati
Tema: Scegliere il tema dell'interfaccia utente (UI).
Azzera Puffs: I dati dei puff verranno azzerati.

BITTE BEACHTEN!

1. Versuchen Sie bitte nicht das Gerät selbständig zu reparieren um weitere Schäden und/oder Personenschäden zu vermeiden.
1. Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit aus, dies kann dem Gerät schaden.
3. Verwenden Sie das Gerät nur zum „Vapen" und nicht für andere Zwecke. Vermeiden Sie e-Liquid zu verschlucken.

MÖGLICHE NEBENWIRKUNGEN

1. Dieses Produkt kann gesundheitsschädlich sein und Nikotin enthalten welches süchtig macht.
2. Wir empfehlen Menschen, die starke Reaktionen nach dem Gebrauch dieses Produkts zeigen, e-Liquid mit geringeren Nikotingehalt oder ohne Nikotin zu verwenden.

SPANISH

INDICACIONES PARA EL USO

Gracias por elegir los productos de Eleaf! Por favor lea este manual atentamente cuidadosamente antes de utilizar el dispositivo y con ello poder hacer un uso correcto. Si usted requiere información adicional o tiene preguntas acerca del producto o su uso, por favor consulte con su vendedor más cercano o visite nuestra página web www.eleafworld.com.
Para obtener instrucciones más detalladas, podrá encontrar un video tutorial en: www.eleafworld.com/video/.

MODO DE USO

Encendido/Apagado: Presiona el botón de disparo 5 veces rápidamente para encender o apagar el dispositivo.
Vapear: Con el dispositivo encendido, mantén presionado el botón de disparo para inhalar. Suelta el botón para dejar de inhalar.
Menú de configuración: Cuando el dispositivo esté encendido, presione el botón de disparo 3 veces rápidamente para entrar en el menú de configuración. En el menú, utilice los botones "+" y "–" para seleccionar las opciones y presione una vez el botón de disparo para confirmar su selección.

Resistencia (Ω)	Potencia recomendada (W)	Rango de potencia ajustable (W)
0.3Ω	35W	5-40W
0.8Ω	15W	5-40W
1.2Ω	11W	5-40W

Bloquear/Desbloquear vapeo y potencia: Cuando el dispositivo esté encendido, utilice el control deslizante de bloqueo para gestionar el vapeo y el ajuste de potencia:
• Izquierda: vapeo y ajuste de potencia bloqueados
• Derecha: vapeo y ajuste de potencia desbloqueados
Tema: Elige el tema de la interfaz de usuario (UI).
Reinicio de calladas: Los datos de las calladas se restablecerán a cero.
Función de Memoria: El dispositivo recordará el ajuste de potencia/vataje que usas normalmente para la misma resistencia después de haberlo utilizado al menos dos veces consecutivas.
Carga: El dispositivo se puede cargar a través del puerto USB tipo C mediante un adaptador de corriente o una computadora.
Actualización de Software: Los usuarios pueden actualizar el software a la versión más reciente a través del sitio web oficial de Eleaf (www.eleafworld.com). Se requiere un cable específico tipo C para conectar el dispositivo Eleaf a una computadora. Si la actualización falla debido a una interrupción de la señal (por ejemplo, movimiento del cable durante el proceso), el dispositivo puede restaurarse insertando un alfiler u objeto similar en el orificio de reinicio ubicado en la parte inferior y presionando el botón de reinicio. El dispositivo volverá al firmware anterior y se podrá actualizar nuevamente.

PROTECCIÓN Y PROPIEDADES

Rango de resistencia: 0.2Ω–3.0Ω
Protección de bajo voltaje: Cuando el voltaje de la batería sea inferior a 2,8V, la pantalla mostrará "Battery Low".
Protección por cortocircuito del atomizador / sin atomizador: Si ocurre un cortocircuito en el atomizador, la pantalla mostrará "Atomizer Short", Si no hay atomizador conectado, mostrará "No Atomizer".
Más de 10 segundos: Cada vez que el tiempo de vapeo supere los 10 segundos, aparecerá el mensaje "Over 10S".
Alerta de temperatura: Si la temperatura del dispositivo supera el límite de seguridad, la salida se apagará automáticamente y la pantalla mostrará "Device Too Hot". Podrás volver a vapear una vez que el dispositivo se haya enfriado.

GARANTÍA

No nos hacemos responsables de cualquier daño causado por un error humano.Se aplica la garantía legal.

ATENCIÓN

1. Mantener fuera del alcance de los niños.
2. Este producto no está recomendado para su uso por los jóvenes, los no fumadores, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, o personas que son alérgicas / sensibles a la nicotina.

CONTRAINDICACIÓN

1. No intente reparar el producto usted mismo ya que podría provocar daños o lesiones personales.
2. No deje el producto en condiciones de alta temperatura o humedad, de lo contrario se podría ser dañado.
3. No utilice este producto para otros fines, excepto solamente para vapear y no trague el e-líquido.

POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

1. Este producto puede ser peligroso para la salud y contiene nicotina, que es adictivo.
2. Para las personas con reacción adversa después de usar este producto, se recomienda utilizar el e-líquido con bajo contenido de nicotina o sin nicotina.

SWEDISH

NOTERINGAR INFÖR ANVÄNDNING

Tack för att du valt en produkt från Eleaf! Vänligen läs noggrant igenom denna manual före användning för korrekt användning. Om du behöver mer information eller har frågor om produkten eller dess användning, vänligen kontakta din lokala distributör, eller besök vår hemsida: www.eleafworld.com
För mer detaljerade instruktioner, se vårа instruktionsvideor på: www.eleafworld.com/video

HUR MAN ANVÄNDER

Slå på/av enheten: Tryck på avfyrningsknappen 5 gånger snabbt för att slå på eller stänga av enheten.
Vaping: När enheten är påslagen, håll ned avfyrningsknappen för att inhalera, Släpp knappen för att sluta inhalera.
Inställningsmeny: När enheten är påslagen, tryck snabbt 3 gånger på eldknappen för att gå in i inställningsmenyn, I inställningsmenyn, använd "+" och "-" knapparna för att välja menyalternativ, och tryck en gång på eldknappen för att bekräfta ditt val.
Justera effekten: När enheten är påslagen visas den aktuella effekten. Tryck på "+" eller "-" knappen för att justera effekten i steg om ±1W.

Resistans (Ω)	Rekommenderad effekt (W)	Justerbart effektområde (W)
0,3Ω	35W	5-40W
0,8Ω	15W	5-40W
1,2Ω	11W	5-40W

Lås/Lås upp vaping och effekt: När enheten är påslagen, använd låsskjutreglaget för att styra vaping och effektjustering:
• Vänster: Vaping och effektjustering är låsta
• Höger: Vaping och effektjustering är upplåsta
Tema: Välj användargränssnittets (UI) tema.
Nollställ puffräknare: Puffdatan återställs till noll.
Minnesfunktion: Enheten kommer ihåg din vanliga watt-voltnivå för samma motstånd efter att du använt den minst två gånger i rad.
Laddning: Enheten kan laddas via USB Type-C-port med en väggadapter eller en dator.
Mjukvaruuppdatering: Konsumenter kan uppdatera programvaran till den senaste versionen via Eleafs officiella webbplats (www.eleafworld.com). En särskild Type-C-kabel krävs för att ansluta Eleaf-enheten till en dator. Om uppdateringen misslyckas på grund av signalfel – t.ex. om kabeln rör sig under processen – kan enheten återställas genom att sticka in en nål eller liknande föremål i återställningshålet på undersidan och trycka på återställningsknappen. Enheten återgår då till programvaran före uppdateringen och uppdateringen kan göras om.

SKYDD OCH EGENSKAPER

Motståndsområde: 0,2Ω–3,0Ω
Lågspänningsskydd: När batterispänningen är under 2,8V visas "Battery Low" på skärmen.
Skydd mot kortslutning & frånvaro av atomizer: Vid kortslutning visas "Atomizer Short", Om ingen atomizer är ansluten visas "No Atomizer".
Över 10 sekunder: Om vapingtiden överstiger 10 sekunder visas "Over 10S".
Temperaturvarning: Om enhetens temperatur överstiger varningstemperaturen stängs utgången automatiskt av och skärmen visar "Device Too Hot". Du kan fortsätta vape efter att den svalnat.

GARANTI

Vänligen se medföljande garantikort samt försäljningsställets köpvillkor.

Funzione Memoria: Il dispositivo ricorderà la tua impostazione abituale di wattaggio/voltaggio per la stessa resistenza dopo almeno due sessioni di svapo consecutive.
Ricarica: Il dispositivo può essere ricaricato tramite la porta USB Type-C usando un adattatore da parete o un computer.
Aggiornamento Software: È possibile aggiornare il software del dispositivo all'ultima versione disponibile tramite il sito ufficiale Eleaf (www.eleafworld.com). È necessario un cavo Type-C specifico per collegare il dispositivo Eleaf al computer. Se l'aggiornamento fallisce a causa di un'interruzione del segnale (ad esempio, movimento del cavo durante il processo), il dispositivo può essere ripristinato inserendo uno spillo o oggetto simile nel foro di reset situato sul fondo e premendo il pulsante di reset. Il firmware tornerà alla versione precedente e sarà possibile ripetere l'aggiornamento.

PROTEZIONI E PROPRIETÀ

Gamma di Resistenza: 0.2Ω–3.0Ω
Protezione da Bassa Tensione: Quando la tensione della batteria scende sotto i 2,8V, sullo schermo comparirà il messaggio "Battery Low".
Protezione da Cortocircuito e Nessun Atomizzatore: In caso di cortocircuito dell'atomizzatore, verrà visualizzato "Atomizer Short", Se non c'è alcun atomizzatore collegato, verrà visualizzato "No Atomizer".
Sopra 10 Secondi (Over 10S): Se il tempo di svapo supera i 10 secondi, verrà mostrato "Over 10S".
Avviso Temperatura: Se la temperatura del dispositivo supera la soglia, l'erogazione si interromperà automaticamente e apparirà "Device Too Hot", Si potrà riprendere lo svapo una volta che il dispositivo si sarà raffreddato.

GARANZIA

Per maggiori dettagli, consultare la scheda di garanzia fornita con l'imballaggio.

ATTENZIONE

1. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
2. L'uso di questo dispositivo non è raccomandato da parte di giovani, non fumatori, donne incinte o in periodo di allattamento, o persone allergiche e/o sensibili alla nicotina.

CONTROINDICAZIONE

1. Non tentare di riparare l'apparecchio da soli, in quanto si possono verificare danni o lesioni personali.
2. Non esporre il dispositivo a temperature elevate o a condizioni di umidità, in quanto ciò potrebbe danneggiare il dispositivo.
3. Non utilizzare questo prodotto per altri scopi, ma solo per svapare e non ingerire il liquido.

POSSIBILI EFFETTI AVVERSI

1. Questo prodotto può essere pericoloso per la salute e contiene nicotina che crea dipendenza.
2. Per le persone con reazioni avverse dopo l'utilizzo di questo prodotto, si consiglia di utilizzare il liquido con contenuto di nicotina più basso o senza nicotina.

RUSSIAN

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим вас за выбор продукции компании Eleaf! Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед началом использования продукта, Если вам потребуется дополнительная информация, появятся вопросы по устройству или его эксплуатации, пожалуйста, проконсультируйтесь с продавцом или посетите наш официальный сайт www.eleafworld.com
Для более детальных инструкций посмотрите видео: www.eleafworld.com/video

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Включение/Выключение питания: Быстро нажмите кнопку активации 5 раз, чтобы включить или выключить устройство.
Испарение: Когда устройство включено, удерживайте кнопку активации, чтобы сделать затяжку, Отпустите кнопку, чтобы прекратить затяжку.
Меню настроек: Когда устройство включено, быстро нажмите кнопку Fire 3 раза, чтобы войти в меню настроек, В меню используйте кнопки «+» и «–» для выбора пунктов и нажмите кнопку Fire один раз для подтверждения.
Регулировка мощности: Когда устройство включено, на экране отображается текущая мощность. Нажимайте кнопку «+» или «–», чтобы изменять мощность с шагом ±1 Вт.

Сопротивление (Ω)	Рекомендуемая мощность (W)	Диапазон регулировки (W)
0,3Ω	35W	5-40W
0,8Ω	15W	5-40W
1,2Ω	11W	5-40W

Блокировка/разблокировка парения и мощности: Когда устройство включено, используйте ползунок блокировки для управления:
• Влево: парение и регулировка мощности заблокированы
• Вправо: парение и регулировка мощности разблокированы
Тема оформления: Выберите тему интерфейса пользователя (UI).
Сброс затяжек (Puff Clear): Данные о количестве затяжек будут сброшены до нуля.
Функция памяти: Устройство запоминает ваши привычные настройки мощности/напряжения для того же сопротивления после как минимум двух подряд затяжек.
Зарядка: Устройство можно зарядить через порт USB Type-C от адаптера питания или компьютера.
Обновление программного обеспечения: Пользователи могут обновить ПО до последней версии через официальный сайт Eleaf (www.eleafworld.com).
Для подключения устройства Eleaf к компьютеру необходим специальный кабель Type-C.
Если обновление не удалось из-за помехы из-за прерывания сигнала (например, при движении кабеля), устройство можно восстановить, вставив булавку или аналогичный предмет в отверстие сброса на нижней части устройства и нажав кнопку сброса. Устройство вернётся к прошивке до обновления, и обновление можно будет повторить.

ЗАЩИТЫ И СВОЙСТВА

Диапазон сопротивления: 0.2Ω–3.0Ω
Защита от низкого напряжения: Если напряжение батареи опускается ниже 2,8В, на экране отобразится «Battery Low» (Низкий заряд).
Защита от короткого замыкания атомайзера и отсутствие атомайзера: при коротком замыкании на экране появится сообщение «Atomizer Short» (Короткое замыкание атомайзера), Если атомайзер не подключен, появится сообщение «No Atomizer» (Атомайзер отсутствует).
Превышение 10 секунд: Если время затяжки превышает 10 секунд, появится сообщение «Over 10S»
Температурное предупреждение: Если температура устройства превышает допустимый уровень, подача отключается, и экран отобразит «Device Too Hot». После охлаждения можно продолжать использование.

ГАРАНТИЯ

Пожалуйста, обратитесь к гарантийному талону.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Устройство может быть отремонтировано только в специализированных сервисных центрах, не пытайтесь сделать это самостоятельно. Это может привести к повреждению устройства или травме.
2. Устройство может использоваться при температуре от -5° С до 50° С.
3. Запрещается использовать устройство с частями других производителей, Производитель не несет ответственности за ущерб, полученный при использовании устройства с нарушением правил эксплуатации.

ВНИМАНИЕ

1. Хранить в местах, недоступных для детей.
2. Устройство не рекомендуется для использования некурящими.

ГАРАНТИЯ

Пожалуйста, обратитесь к дополнительной информации в упаковке и гарантийной карточке.

DUTCH

MEDEDELING VOOR DE GEBRUIKER

Bedankt dat u voor een product van Eleaf hebt gekozen. Lees deze gebruiksaanwijzing grondig door voor gebruik zodat u het product correct gebruikt, Als u aanvullende informatie wilt of vragen heeft over het product of het gebruik ervan, dan kunt u contact opnemen met uw lokale leveranciers of naar onze website gaan: www.eleafworld.com.
Voor meer gedetailleerde instructies, vindt u een instructievideo op: www.eleafworld.com/video/.

HOE TE GEBRUIKEN

In- en Uitschakelen: Druk 5 keer snel op de vuurknop om het apparaat in of uit te schakelen.
Vapen: Wanneer het apparaat is ingeschakeld, houd de vuurknop ingedrukt om te inhaleren. Laat de knop los om te stoppen met inhaleren.
Instellingenmenu: Wanneer het apparaat is ingeschakeld, druk 3 keer snel op de vuurknop om het instellingenmenu te openen, Gebruik in het menu de "+" en "–" knoppen om menu-items te selecteren en druk één keer op de vuurknop om uw keuze te bevestigen.
Vermogen aanpassen: Wanneer het apparaat is ingeschakeld, wordt het huidige vermogen weergegeven op het scherm. Druk op de "+" of "–" knop om het wattage met ±1W te verhogen of te verlagen.

Weerstand (Ω)	Aanbevolen vermogen (W)	Instelbaar vermogensbereik (W)
0.3Ω	35W	5-40W
0.8Ω	15W	5-40W
1.2Ω	11W	5-40W

Vergrendelen/ontgrendelen van dampen en vermogen: Wanneer het apparaat is ingeschakeld, gebruik de vergrendelschuif om dampen en vermogensaanpassing te regelen:
• Links: dampen en vermogensaanpassing vergrendeld
• Rechts: dampen en vermogensaanpassing ontgrendeld
Thema: Kies een gebruikersinterface voor (UI) thema.
Puff Reset: Het puff-geheugen wordt gereset naar nul.
Geheugenfunctie: Het apparaat onthoudt je gebruikelijke wattage-of spanningsinstelling voor dezelfde weerstand nadat je er minstens twee keer achter elkaar mee hebt ge-vaped.
Opladen: Het apparaat kan worden opgeladen via de USB Type-C-poort met een wandadapter of computer.
Software-Upgrade: Gebruikers kunnen software upgraden naar de nieuwste versie via de officiële website van Eleaf (www.eleafworld.com), Een specifieke Type-C-kabel is vereist om het apparaat met een computer te verbinden.
Als de upgrade mislukt door een signaalonderbreking (bijv. door beweging van de kabel), kan het apparaat worden hersteld door een pinnetje of vergelijkbaar voorwerp in het resetgaatje aan de onderzijde te steken en op de resetknop te drukken, Het apparaat keert dan terug naar de firmware vóór de upgrade, en de upgrade kan opnieuw worden geprobeerd.

BESCHERMINGEN EN EIGENSCHAPPEN

Weerstandsbereik: 0.2Ω–3.0Ω
Laagspanningsbeveiliging: Wanneer de batterijspanning onder 2,8V komt, wordt "Battery Low" op het scherm weergegeven.
Kortsluiting/Geen verstuiver-beveiliging: Bij kortsluiting in de verstuiver toont het scherm "Atomizer Short", Bij geen aangesloten verstuiver verschijnt "No Atomizer".
Meer dan 10 seconden: Wanneer de vape-duur meer dan 10 seconden bedraagt, verschijnt "Over 10S" op het scherm.
Temperatuurwaarschuwing: Als de temperatuur van het apparaat de waarschuwingsgrens overschrijdt, stopt de uitvoer automatisch en wordt "Device Too Hot" weergegeven, Je kunt weer vapen zodra het apparaat is afgekoeld.

GARANTIE

Raadpleeg de garantiekaart die bij de verpakking is geleverd voor meer informatie.

WAARSCHUWINGEN

1. Buiten bereik van kinderen houden.
2. Het gebruik van dit product door jonge mensen, niet-rokers, zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven en personen die allergisch/gevoelig zijn voor nicotine wordt afgeraden.

CONTRA-INDICATIE

1. Probeer het apparaat niet zelf te repareren aangezien dit tot schade en/of letsel kan leiden.
2. Laat het product niet achter in een ruimte met een hoge temperatuur of hoge vochtigheidsgraad; het zal defect raken.
3. Gebruik dit product niet voor andere doeleinden dan roken, slik de e-vloeistof niet in.

MOGELIJKE NEGATIEVE BIJWERKINGEN

1. Dit product kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid en bevat nicotine, een stof die verslavend werkt.
2. Mensen die last krijgen van een negatieve bijwerking na gebruik van dit product wordt aanbevolen minder nicotine of helemaal geen nicotine te gebruiken.

DANISH

FØR DU GÅR I GANG

Tak fordi du har valgt Eleafs produkt! Sørg for at læse denne manual grundigt igennem før du bruger dit produkt, så du kan bruge det korrekt. Hvis du har brug for yderligere oplysninger eller har spørgsmål vedrørende produktet eller dets brug, beder vi dig om at kontakte dine lokale agenter, eller besøge vores hjemmeside på www.eleafworld.com.
For mere detaljerede instruktioner, find en videovejledning på: www, eleafworld.com/video/,

BRUGSANVISNING

Tænd/sluk: Tryk hurtigt på fire-knappen 5 gange for at tænde eller slukke enheden.
Dampning: Når enheden er tændt, skal du holde fire-knappen nede for at inhalere, Slip knappen for at stoppe inhalationen.
Indstillingsmenu: Når enheden er tændt, skal du trykke 3 gange hurtigt på fire-knappen for at gå ind i indstillingsmenuen, I menuen bruges "+" og "–" knapperne til at vælge menupunkter, og tryk én gang på fire-knappen for at bekræfte dit valg.
Justering af effekt: Når enheden er tændt, vises den aktuelle effekt på skærmen, Tryk på "+" eller "–" knappen for at justere wattstyrken med ±1W.