

 iStick Pico Plus User Manual	 2. Attention à ne pas utiliser un accumulateur avec l'enveloppe déchirée, cela est un danger pour la sécurité. 3. Lors de la première utilisation, pensez à régler la puissance de votre iStick Pico Plus avec une puissance appropriée à votre atomiseur. Vaporisation: à l'état de mise sous tension, maintenez le bouton d'incandescence enfoncé pour inhaler, et relâchez le bouton pour arrêter l'inhalation. Rechargement: les accus 18650 peuvent être rechargés par le port USB via un adaptateur mural ou un chargeur externe. Mode furtif: pressez le bouton de tir et le bouton - simultanément lorsque l'appareil est allumé pour activer ou désactiver le mode furtif. Lorsque le mode furtif est activé, vous pouvez ainsi vaporiser avec l'écran OLED éteint et afficher momentanément les paramètres de vape en appuyant sur le bouton de tir. Verrouillage / déverrouillage des boutons de réglages: appuyez simultanément sur les boutons + et - pendant 2 secondes lorsque l'appareil est allumé, les boutons + et - sont alors verrouillés et l'écran affiche « Lock ». Renouvelez la manipulation pour déverrouiller les boutons de réglages, l'écran affiche « Unlock ». Passer d'un mode à l'autre: lorsque l'appareil est sous tension, appuyez trois fois sur le bouton de tir, l'appareil affichera alors le mode de vape actuel. Appuyez sur la touche + ou - pour basculer entre les modes VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR-M1, TCR-M2 et TCR-M3. Appuyez sur le bouton de tir ou le bouton + ou - pendant 3 secondes pendant environ 10 secondes pour confirmer le mode choisi. 1. Mode VW: En mode VW, l'appareil accepte des résistances comprises entre 0.150 et 3.50. Le mode permet de vaporiser avec une tension de sortie direct. Plus la batterie sera chargée, plus la tension sera haute. 2. Mode Bypass: En mode bypass, l'appareil accepte des résistances comprises entre 0.150 et 3.50. Le mode permet de vaporiser avec une tension de sortie direct. Plus la batterie sera chargée, plus la tension sera haute. 3. Mode TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1, M2, M3): En mode TC-Ni/TC-Ti/TC-SS, l'appareil peut respectivement supporter le Nickel 200, le Titane, et les résistances SS (Stainless Steel – Acier inoxydable) 316. En mode TCR (Temperature Coefficient of Resistance), l'appareil peut supporter plusieurs résistances en contrôle de température de différentes valeurs. (Résistance: 0.05Ω-1.0Ω) Ajustement de la puissance de sortie: en mode TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1, M2, M3), la puissance de sortie peut être ajustée de 1W à 75W. Appuyez rapidement 4 fois sur le bouton de tir pour rentrer dans le mode wattage et appuyez sur le bouton + ou - pour augmenter ou réduire la puissance. Un appui prolongé sur le bouton + ou - augmente la vitesse de défilement de la puissance. Ajustement de la température: en mode TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1, M2, M3), la température peut être ajustée entre 100-315°C ou 200-600°F en appuyant sur les boutons du + ou du - pour augmenter ou diminuer la température par 5°C ou 10°F. Un appui long sur le bouton du + ou du - permet d'augmenter ou diminuer la température de façon rapide.	2. Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit aus, dies kann dem Gerät schaden. 3. Verwenden Sie das Gerät nur zum „Vapen“ und nicht für andere Zwecke. Vermeiden Sie e-Liquid zu verschlucken. Mögliche Nebenwirkungen 1. Dieses Produkt kann gesundheitsschädlich sein und Nikotin enthalten welches sichtbar macht. 2. Wir empfehlen Menschen, die starke Reaktionen nach dem Gebrauch dieses Produkts zeigen, e-Liquid mit geringerem Nikotingehalt oder ohne Nikotin zu verwenden. Italian Avviso per l'uso Grazie per aver scelto un prodotto Eleaf! Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso per garantire il corretto utilizzo. Se avete bisogno di ulteriori informazioni o in caso di domande sul prodotto o il suo utilizzo, si prega di consultare il proprio rappresentante locale o visitare il nostro sito www.eleafworld.com Modo d'uso Accensione / spegnimento: svitare il tappo della batteria, inserire una pila da 18650 (lato positivo verso il basso e lato negativo verso l'alto) nell'iStick Pico Plus e infine avvitare il tappo della batteria. Il dispositivo può essere acceso/spento premendo il pulsante di accensione per 5 volte. Nota: 1. Assicurarsi che si stia utilizzando una pila da 18650 la cui corrente continua di scarica dovrebbe essere al di sopra dei 25A. 2. Si prega di fare attenzione a non usare una pila con involucro rotto in quanto è un pericolo per la sicurezza. 3. Prima dell'uso, impostare all'interno la potenza ad un intervallo adeguato da permettere il buon funzionamento dell'atomizzatore. Svapore: in stato di accensione, tenere premuto il pulsante per inalare, e rilasciarlo per fermare l'inalazione. Ricarica: la pila 18650 può essere ricaricata nel dispositivo attraverso la porta USB di tipo C tramite adattatore a muro o un computer o ricaricata attraverso un caricabatterie esterno. Invisible on / off: premere il pulsante di accensione e il pulsante - contemporaneamente quando il dispositivo è acceso per passare alla modalità Invisible ON e Invisible OFF. In modalità Invisible ON, è possibile svapare con lo schermo OLED spento e premendo il pulsante di accensione una sola volta, è possibile verificare l'impostazione corrente. Testi di regolazione di blocco / sblocco: tenere premuto contemporaneamente i pulsanti + e - per due secondi quando il dispositivo è acceso; i pulsanti + e - risulteranno bloccati e lo schermo mostrerà la scritta "Lock". Allo stesso modo, i pulsanti + e - possono essere sbloccati e lo schermo mostrerà la scritta "Unlock". Passare da una modalità di svapo ad un'altra: quando il dispositivo è acceso, premere il pulsante di accensione 3 volte in rapida successione. Il dispositivo visualizza la modalità di svapo corrente. Premere il pulsante + o - per scegliere la modalità VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR-M1, TCR-M2, TCR-M3, premere quindi il pulsante di accensione una sola volta o rimanere nell'interfaccia per circa 10 secondi, per confermare la modalità scelta. 1. Modalità VW: Quando è impostato in modalità di VW, il dispositivo può supportare una bobina la cui resistenza ha valori compresi tra 0.150 e 3.50. 2. Modalità Bypass: Quando è impostato in modalità Bypass, il dispositivo può supportare una bobina la cui resistenza ha valori compresi tra 0.150 e 3.50. In questa modalità viene applicato il sistema di uscita di tensione diretta. Più alto è il livello della batteria, maggiore è la tensione di uscita. 3. Modalità TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1, M2, M3): Quando è impostato in modalità TC-Ni / TC-Ti / TC-SS, il dispositivo può supportare separatamente Nickel 200, Titano e bobine in acciaio inox 316. In modalità TCR (Coefficiente di temperatura di resistenza), il dispositivo può supportare diverse bobine di controllo della temperatura all'interno di diversi campi di valori TCR ed è possibile impostare il TCR a valori diversi all'interno della gamma adeguata. (Valori di resistenza di bobina: 0.05Ω-1.0Ω) Regolare la potenza: in modalità TC-Ni / TC-Ti / TC-SS / TCR (M1, M2, M3), la potenza di uscita può essere regolata da 1W a 75W. Premere il pulsante di accensione 4 volte in rapida successione per accedere al menu di impostazione della potenza e premere il pulsante + o - per aumentare o diminuire il livello di potenza. Tenere premuto il pulsante + o - per scegliere la modalità VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR-M1, TCR-M2, TCR-M3, premere quindi il pulsante di accensione una sola volta o rimanere nell'interfaccia per circa 10 secondi, per confermare la modalità scelta. Regolare la temperatura: in modalità TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1, M2, M3), la temperatura può essere regolata a 100-315 °C o 200-600 °F premendo il pulsante + o - per aumentare o diminuire. Tenere premuto a lungo il pulsante + o - per aumentare o diminuire i gradi della temperatura rapidamente. Garanzia Per maggiori dettagli, consultare la scheda di garanzia fornita con l'imballaggio.
Product Overview – Battery Cover – Fire Button – OLED Screen – USB Type-C – Button – Button		
English Notice for Use Thank you for choosing Eleaf product! Please read this manual carefully before use so as to use correctly. If you require additional information or have questions about the product or its use, please contact your local distributors, or visit our website at www.eleafworld.com. For more detailed instructions, please find tutorial video at: www.eleafworld.com/video How to Use Power on/off: unscrew the battery cover, put one high-rate 18650 cell (positive side down and negative side up) into the device and finally screw down the battery cover. The device can be powered on/off by pressing the fire button 5 times. Note: 1. Please be careful not to use battery with torn casing as it is a safety hazard 2. Please make sure you are using high-rate 18650 battery whose continuous discharge current is above 25A. 3. Please choose the correct mode and adjust the wattage to a proper range according to your coil before use. Vaping: in power-on state, keep holding down the fire button to inhale, and release the button to stop inhaling. Charging: the 18650 battery can be charged in the device through USB Type-C port via wall adapter or a computer or charged with an external battery charger. Stealth on/off: in power-on state, press the fire button and - button simultaneously to switch between Stealth On and Stealth Off mode. In Stealth On mode, you can vape with the OLED screen off and you can press the fire button once to see current setting. Adjustment buttons lock/unlock: in power-on state, keep pressing down + button and - button simultaneously for two seconds, the + and - buttons will be locked and the screen will display "Lock". In the same way, the + and - buttons can be unlocked and the screen will display "Unlock". Switch vaping modes: in power-on state, press the fire button 3 times in quick succession, the device will display current vaping mode. Press the + or - button to switch among VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR-M1, TCR-M2, TCR-M3 modes and then press the fire button once to confirm the vaping mode you chose. 1. VW mode: When set in VW mode, the device can support a coil whose resistance is within the range of 0.150-3.50. Adjust wattage: In this mode, the output wattage can be adjusted from 1W to 75W by pressing + button or - button to increase or to decrease. Long press down + button or - button can rapidly increase or decrease the wattage level. 2. Bypass mode: When set in Bypass mode, the device can support a coil whose resistance is within the range of 0.150-3.50. Direct output voltage system is applied in this mode. The higher the battery level is, the higher the output voltage will be. 3. TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1, M2, M3) mode: When set in TC-Ni/TC-Ti/TC-SS mode, the device can separately support Nickel 200, Titanium, and Stainless Steel 316 coils. In TCR (Temperature Coefficient of Resistance) mode, the device can support different temperature control coils within different TCR value ranges and you can set the TCR at different values within proper range. (Resistance range of coil: 0.05Ω-1.0Ω) Adjust wattage: in TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1, M2, M3) mode, the output wattage can be adjusted from 1W to 75W. Press the fire button 4 times in quick succession to enter the wattage setting menu and press + or - button to increase or decrease the wattage level. Keep pressing down + or - button without loosens to rapidly increase or decrease the wattage level. Adjust temperature: in TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1, M2, M3) mode, temperature can be adjusted from 100-315 °C or 200-600 °F by pressing + or - button to increase or to decrease. Keep pressing down + or - button without loosens can rapidly increase or decrease temperature setting.	Garantie Vous vous référer à la carte de garantie fournie avec l'emballage pour plus de détails. Avertissements 1. Garder hors de la portée des enfants. 2. Ce produit n'est pas recommandé pour les jeunes, les non-fumeurs, les femmes enceintes ou allaitantes ou les personnes allergiques / sensibles à la nicotine. Contre-indication 1. N'essayez pas de réparer le produit vous-même, car des dommages ou des blessures peuvent se produire. 2. Ne laissez pas le produit dans un milieu de température ou d'humidité élevées, sinon il pourrait être endommagé. 3. N'utilisez pas ce produit d'autres fins que la vape et n'ingérer pas de e-Liquid. Effets secondaires possibles 1. Ce produit peut être dangereux pour la santé et contenir de la nicotine qui est addictive. 2. Pour les personnes ayant des effets indésirables après l'utilisation de ce produit, il est recommandé d'utiliser le e-liquide à faible teneur en nicotine ou sans nicotine.	
German Nutzungshinweis Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Eleaf entschieden haben! Bitte lesen Sie aufmerksam das Benutzerhandbuch bevor Sie das Produkt nutzen. Nur so kann eine korrekte Nutzung gewährleistet werden. Falls Sie weitere Fragen haben und zusätzliche Informationen benötigen bezüglich unserer Produkte, setzen Sie sich mit unserem lokalen Ansprechpartner in Verbindung oder besuchen Sie unsere Website: www.eleafworld.com. Ausführlichere Anleitungen als Videoaufzeichnung finden Sie unter: www.eleafworld.com/video. Gebrauchsanleitung Ein- und Ausschalten: schrauben Sie den Akkudeckel ab und verwenden Sie eine high-rate 18650 Zelle (Plus-Pol nach unten, Minus-Pol oben). Drücken Sie die Feuer-Taste 5-mal hintereinander, um das Gerät ein und aus zu schalten. Hinweis: 1. Bitte achten Sie darauf, dass Sie nur funktionstüchtige Akkus ohne Risse verwenden. Beschädigte Akkus stellen ein Sicherheitsrisiko dar. 2. Bitte stellen Sie sicher, daß Sie eine High-Rate 18650 Zelle verwenden mit einem kontinuierliche Entladestrom von über 25A. 3. Vor dem Verwenden stellen Sie die für den Verdampfer angemessene Wattzahl ein. Vaping: halten Sie nach dem Einschalten des Geräts die Feuerste Taste gedrückt, um einen Zug zu nehmen, und lassen Sie die Taste los, um die Inhalation zu beenden. Aufladen: der Akku 18650 kann im Gerät über den USB Type-C Anschluss über einen Wandladestecker oder am Computer aufladen oder mit einem externen Ladegerät geladen werden. Stealth-Funktion: ist das Gerät eingeschaltet, halten Sie den Feuerknopf gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die - Einstellaste um zwischen den Funktionen Stealth-On und Stealth-Off zu wechseln. Während der Stealth-On-Einstellung können Sie auch ohne Bildschirmanzeige vapen. Um Ihre Einstellungen kurz im Stealth On-Modus zu sehen drücken Sie einfach kurz die Feueraste. Einstelllasten Lock-Funktion: ist das Gerät eingeschaltet, drücken Sie gleichzeitig die beiden Einstelllasten für 2 Sekunden. So werden die + und - Tasten des Geräts gesperrt und das Display zeigt "Lock" an. Um das Display wieder freizugeben, drücken Sie gleichzeitig die beiden Einstelllasten für 2 Sekunden. So werden die + und - Tasten des Geräts entsperrt und das Display zeigt "Lock" an. Wechsel zwischen den Vaping Modi: das Gerät ist an und Sie drücken 3mal in schneller Folge die Feuer-Taste um den aktuellen Vaping Modus zu sehen. Drücken Sie die + & - Taste um zwischen den VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR-M1, TCR-M2, TCR-M3 Modi zu wechseln. Drücken Sie dann einmal die Feuer-Taste oder warten Sie 10 Sekunden um den Vaping Modus zu bestätigen. 1. VW Modus: Im VW Modus unterstützt das Gerät coils mit einem Widerstand von 0.15 bis 3.50. Im VW Modus können Sie die Leistung zwischen 1W und 75W anpassen. Mit den + und - Tasten können Sie die Leistung erhöhen oder verringern. Bei längerem drücken erfolgt die Anpassung schrittweise. 2. Bypass-Modus: Der Bypass-Modus ist ein direkter Ausgabemodus für die Spannung. In dieser Betriebsart ist nur ein Widerstandsbereich des Verdampferkopfes von 0,15 – 3,50 möglich für eine einwandfreie Nutzung. Je voller der Akku desto höher ist die Ausgangsleistung. 3. TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1, M2, M3) Modus: Im TC-Ni/TC-Ti/TC-SS Modus unterstützt das Gerät Nickel 200, Titan und Edelstahl 316 Spulen. Im TCR (Temperaturkoeffizient vom Widerstand) Modus unterstützt das Gerät verschiedene Spulen für Temperaturkontrollen mit unterschiedlicher TCR Wertebereichen. (Widerstandsbereich: 0.05Ω bis 1.0Ω) Wattzahl anpassen: in den TC Modi liegt die Ausgangsleistung zwischen 1W und 75W. Drücken Sie die Feueraste 4 x in schneller Folge um die Wattzahl anpassen zu können. Mit den + und - Tasten können Sie die Wattzahl einstellen. Temperaturregelung: in den TC Modi kann die Temperatur mit den + / - Tasten eingestellt werden zwischen 100-315 °C oder 200-600 °F. Einmaliges drücken ändert die Temperatur um 5 °C oder 10 °F.		
Warranty Please refer to the Warranty Card. Warnings 1. Please keep out of reach of children. 2. This product is not recommended for use by young people, non-smokers, pregnant or breast-feeding women, or persons who are allergic/sensitive to nicotine. Contra-indication 1. Do not attempt to repair the product by yourself as damage or personal injury may occur. 2. Do not leave the product in high temperature or damp conditions, otherwise it may be damaged. The proper operating temperature for the device is <5 °C ~ 50 °C and the proper charging temperature is 0 °C ~ 50 °C. 3. Do not use this product for other purposes except only for vaping and don't swallow the e-liquid. Possible Adverse Effects 1. This product may be hazardous to health and contains nicotine which is addictive. 2. For people with adverse reaction after using this product, it is recommended to use the e-liquid with lower nicotine content or no nicotine.		Russian Введение Благодарим вас за выбор продукции компании Eleaf! Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед началом использования продукта. Если вам потребуются дополнительные информация, появятся вопросы по устройству или его эксплуатации, пожалуйста, проконсультируйтесь с продавцом или посетите наш официальный сайт www.eleafworld.com Для более детальных инструкций посмотрите видео: www.eleafworld.com/video Использование Включение/Выключение: для начала установите аккумулятор формата 18650 в разъемный корпус этого устройства. Затем пятикратным нажатием на кнопку активации включите устройство. Выключается устройство аналогично, пятикратным нажатием. Примечание: 1. Не используйте аккумуляторы с поврежденной изоляцией. 2. Используйте только высококачественные аккумуляторы формата 18650, минимальный ток разряда должен быть не менее 25А. 3. Предварительно настройте мощность исходя из установленного устройства. Важно: в состоянии включения питания продолжайте удерживать нажатой кнопку огня, чтобы избежать, в отпуске кнопки, чтобы остановить вдох. Зарядка: аккумуляторы 18650 могут заряжаться в устройстве по USB Type-C или в отдельном зарядном устройстве. Режим Stealth: одновременно нажмите кнопку активации и кнопку - для отключения/включения дисплея. Устройством можно продолжать пользоваться, а при однократном нажатии на основную кнопку на дисплее отобразится текущие характеристики. Блокировка кнопки регулировки: при включенном устройстве нажмите одновременно клавиши + и -. Основная кнопка при этом не блокируется и может продолжать использоваться. Переключение режимов парения: нажмите быстро на кнопку 3 раза, чтобы увидеть текущий режим. Нажмите еще раз кнопку для входа в меню выбора режимов. На экране отобразится название текущего режима. Нажимая кнопки + и - выберите нужный режим: VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR-M1, TCR-M2, TCR-M3. Для подтверждения выбора нажмите основную кнопку или просто подождите 10 секунд. 1. Режим VW: В режиме Bypass, поддерживаемое сопротивление испарителя 0.150-3.50Ω. Регулировка мощности: выходную мощность можно регулировать кнопками + и -. Диапазон мощности 1-75Ватт. 2. Режим Bypass: В режиме Bypass батарейный блок работает по принципу механического мода, для корректной работы
French Notice d'utilisation Merci d'avoir choisi Eleaf! Veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation de votre produit. Pour toute information complémentaire et si vous avez des questions sur ce produit, merci de vous adresser à votre agent local ou consulter notre site www.eleafworld.com. Pour des instructions plus détaillées, veuillez trouver une vidéo tutoriel sur: www.eleafworld.com/video Comment utiliser Alimentez/electrifiez le couvercle de la batterie et insérez l'accumulateur 18650 (Pôle positif en bas) dans le corps de l'iStick Pico Plus et revissez le couvercle. Pour allumer et éteindre l'appareil, appuyez 5 fois sur le bouton de tir. Note: 1. Veuillez-vous assurer que vous utilisez un accumulateur 18650 avec un courant de décharge continue supérieure à 25A.		
Dutch Gebruiksaanwijzing Dank u voor het kiezen van een Eleaf product! Lees deze handleiding zorgvuldig voor gebruik van het product. Indien u aanvullende informatie wilt of vragen heeft over het product of het gebruik ervan, kunt u contact opnemen met uw lokale leverancier of naar onze website gaan: www.eleafworld.com. Voor meer gedetailleerde instructies, vindt u een instructievideo op: www.eleafworld.com/video. How to use Power on/off: unscrew the battery cover, put one high-rate 18650 cell (positive side down and negative side up) into the device and finally screw down the battery cover. The device can be powered on/off by pressing the fire button 5 times. Note: 1. Please be careful not to use battery with torn casing as it is a safety hazard 2. Please make sure you are using high-rate 18650 battery whose continuous discharge current is above 25A. 3. Please choose the correct mode and adjust the wattage to a proper range according to your coil before use. Vaping: in power-on state, keep holding down the fire button to inhale, and release the button to stop inhaling. Charging: the 18650 battery can be charged in the device through USB Type-C port via wall adapter or a computer or charged with an external battery charger. Stealth on/off: in power-on state, press the fire button and - button simultaneously to switch between Stealth On and Stealth Off mode. In Stealth On mode, you can vape with the OLED screen off and you can press the fire button once to see current setting. Adjustment buttons lock/unlock: in power-on state, keep pressing down + button and - button simultaneously for two seconds, the + and - buttons will be locked and the screen will display "Lock". In the same way, the + and - buttons can be unlocked and the screen will display "Unlock". Switch vaping modes: in power-on state, press the fire button 3 times in quick succession, the device will display current vaping mode. Press the + or - button to switch among VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR-M1, TCR-M2, TCR-M3 modes and then press the fire button once to confirm the vaping mode you chose. 1. VW mode: When set in VW mode, the device can support a coil whose resistance is within the range of 0.150-3.50. Adjust wattage: In this mode, the output wattage can be adjusted from 1W to 75W by pressing + button or - button to increase or to decrease. Long press down + button or - button can rapidly increase or decrease the wattage level. 2. Bypass mode: When set in Bypass mode, the device can support a coil whose resistance is within the range of 0.150-3.50. Direct output voltage system is applied in this mode. The higher the battery level is, the higher the output voltage will be. 3. TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1, M2, M3) mode: When set in TC-Ni/TC-Ti/TC-SS mode, the device can separately support Nickel 200, Titanium, and Stainless Steel 316 coils. In TCR (Temperature Coefficient of Resistance) mode, the device can support different temperature control coils within different TCR value ranges and you can set the TCR at different values within proper range. (Resistance range of coil: 0.05Ω-1.0Ω) Adjust wattage: in TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1, M2, M3) mode, the output wattage can be adjusted from 1W to 75W. Press the fire button 4 times in quick succession to enter the wattage setting menu and press + or - button to increase or decrease the wattage level. Keep pressing down + or - button without loosens to rapidly increase or decrease the wattage level. Adjust temperature: in TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1, M2, M3) mode, temperature can be adjusted from 100-315 °C or 200-600 °F by pressing + or - button to increase or to decrease. Keep pressing down + or - button without loosens can rapidly increase or decrease temperature setting.		
Swedish Noteringar inför användning Tack för att du valt en produkt från Eleaf! Vänligen läs noggrant igenom denna manual före användning för korrekt användning. Om du behöver mer information eller har frågor om produkten eller dess användning, vänligen kontakta din lokala distributör, eller besök vår hemsida: www.eleafworld.com. För mer detaljerade instruktioner, find en videovejledning på: www.eleafworld.com/video. How to use Power on/off: unscrew the battery cover, put one high-rate 18650 cell (positive side down and negative side up) into the device and finally screw down the battery cover. The device can be powered on/off by pressing the fire button 5 times. Note: 1. Please be careful not to use battery with torn casing as it is a safety hazard 2. Please make sure you are using high-rate 18650 battery whose continuous discharge current is above 25A. 3. Please choose the correct mode and adjust the wattage to a proper range according to your coil before use. Vaping: in power-on state, keep holding down the fire button to inhale, and release the button to stop inhaling. Charging: the 18650 battery can be charged in the device through USB Type-C port via wall adapter or a computer or charged with an external battery charger. Stealth on/off: in power-on state, press the fire button and - button simultaneously to switch between Stealth On and Stealth Off mode. In Stealth On mode, you can vape with the OLED screen off and you can press the fire button once to see current setting. Adjustment buttons lock/unlock: in power-on state, keep pressing down + button and - button simultaneously for two seconds, the + and - buttons will be locked and the screen will display "Lock". In the same way, the + and - buttons can be unlocked and the screen will display "Unlock". Switch vaping modes: in power-on state, press the fire button 3 times in quick succession, the device will display current vaping mode. Press the + or - button to switch among VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR-M1, TCR-M2, TCR-M3 modes and then press the fire button once to confirm the vaping mode you chose. 1. VW mode: When set in VW mode, the device can support a coil whose resistance is within the range of 0.150-3.50. Adjust wattage: In this mode, the output wattage can be adjusted from 1W to 75W by pressing + button or - button to increase or to decrease. Long press down + button or - button can rapidly increase or decrease the wattage level. 2. Bypass mode: When set in Bypass mode, the device can support a coil whose resistance is within the range of 0.150-3.50. Direct output voltage system is applied in this mode. The higher the battery level is, the higher the output voltage will be. 3. TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1, M2, M3) mode: When set in TC-Ni/TC-Ti/TC-SS mode, the device can separately support Nickel 200, Titanium, and Stainless Steel 316 coils. In TCR (Temperature Coefficient of Resistance) mode, the device can support different temperature control coils within different TCR value ranges and you can set the TCR at different values within proper range. (Resistance range of coil: 0.05Ω-1.0Ω) Adjust wattage: in TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1, M2, M3) mode, the output wattage can be adjusted from 1W to 75W. Press the fire button 4 times in quick succession to enter the wattage setting menu and press + or - button to increase or decrease the wattage level. Keep pressing down + or - button without loosens to rapidly increase or decrease the wattage level. Adjust temperature: in TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1, M2, M3) mode, temperature can be adjusted from 100-315 °C or 200-600 °F by pressing + or - button to increase or to decrease. Keep pressing down + or - button without loosens can rapidly increase or decrease temperature setting.		
Manufacturer: JOYETECH (SHENZHEN) ELECTRONICS CO., LTD. Address: Block 26 F4/F3, Block 29 F2, Hey Bofang Tech Industrial Park, Shajing Town, Baoan District, Shenzhen, China Email: service@eleafworld.com Web: www.eleafworld.com Facebook: www.facebook.com/EleafWorld/ Instagram: www.instagram.com/eleafglobal/		