



iJust X



PRODUCT OVERVIEW

- Power Button
- USB Type-C Charging Port
- Battery Indicator
- Power Mode Indicator

User Manual

ENGLISH

Notice for Use

Thank you for choosing Eleaf products! Please read this manual carefully before use so as to use correctly. If you require additional information or have questions about the product or its use, please consult your local distributors, or visit our website at www.eleafworld.com. For more detailed instructions, please find tutorial video at: www.eleafworld.com/video

How to Use


Power on/off: Press the fire button 5 times quickly to turn the device on or off.

Vaping: While the device is powered on, hold down the fire button to inhale. Release the button to stop inhaling.

Adjust the Power: When the device is powered on, press the fire button three times to switch power modes (Low, Medium, High).

Charging: The device can be charged through USB Type-C port via a wall adapter or a computer.

Battery Level Display:



Protections and Properties

Resistance Range: 0.1Ω-3.0Ω

Low Voltage Protection: If the battery voltage is below the low-voltage point, the indicator flashes 20 times during vaping and the device won't output.

Short Circuit Protection: The device cuts off power if a short circuit occurs, flashing the battery indicator 5 times before use or 3 times during use, and requires a recharge to reactivate.

Over-time Protection: When vaping exceeds 10 seconds, the indicator light flashes 10 times and the device automatically stops output.

Warranty

Please refer to the Warranty Card.

Warnings

- Please keep out of reach of children.
- This product is not recommended for use by young people, non-smokers, pregnant or breast-feeding women, or persons who are allergic/sensitive to nicotine.

Contra-indication

- Do not attempt to repair the product by yourself as damage or personal injury may occur.
- Do not leave the product in high temperature or damp conditions, otherwise it may be damaged. The proper operating temperature for the device is -5°C ~ 50°C and the proper charging temperature is 0°C ~ 50°C.
- Do not use this product for other purposes except only for vaping and don't swallow the e-liquid.

Possible Adverse Effects

- This product may be hazardous to health, and can contain nicotine which is addictive.
- For people with adverse reaction after using this product, it is recommended to use the e-liquid with lower nicotine content or no nicotine.

FRENCH

Notice d'utilisation

Merci d'avoir choisi Eleaf! Veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation de votre produit. Pour toute information complémentaire et si vous avez des questions sur ce produit, merci de vous adresser à votre agent local ou consulter notre site www.eleafworld.com. Pour des instructions plus détaillées, veuillez trouver une vidéo tutoriel sur: www.eleafworld.com/video

Comment utiliser


Allumage / Extinction : Appuyez rapidement 5 fois sur le bouton fire pour allumer ou éteindre l'appareil.

Vape : Lorsque l'appareil est allumé, maintenez le bouton fire enfoncé pour inhaler. Relâchez le bouton pour arrêter l'inhalation.

Réglage de la puissance : Lorsque l'appareil est allumé, appuyez 3 fois sur le bouton fire pour changer le mode de puissance (Faible, Moyen, Élevé).

Chargement : L'appareil peut être chargé via le port USB Type-C avec un adaptateur secteur ou un ordinateur.

Affichage du niveau de batterie:



Protections et caractéristiques

Plage de résistance : 0.1Ω ~ 3.0Ω

Protection basse tension : Si la tension de la batterie est inférieure au point de protection, l'indicateur clignote 20 fois pendant la vape et l'appareil n'émet pas de puissance.

Protection contre les courts-circuits : L'appareil coupe l'alimentation en cas de court-circuit, l'indicateur clignote 5 fois avant utilisation ou 3 fois pendant l'utilisation, et nécessite une recharge pour réactiver l'appareil.

Protection contre le temps prolongé : Lorsque la vapotage dépasse 10 secondes, le voyant clignote 10 fois et l'appareil arrête automatiquement la sortie.

Garantie

Veuillez vous référer à la carte de garantie fournie avec l'emballage pour plus de détails.

Avertissements

- Garder hors de la portée des enfants.
- Ce produit n'est pas recommandé pour les jeunes, les non-fumeurs, les femmes enceintes ou allaitantes ou les personnes allergiques / sensibles à la nicotine.

Contre-indication

- N'essayez pas de réparer le produit vous-même, car des dommages ou des blessures

peuvent se produire.

- Ne laissez pas le produit dans un milieu de température ou d'humidité élevées, sinon il pourrait être endommagé.
- N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que la vape et n'ingérer pas de e-liquide.

Effets secondaires possibles

- Ce produit peut être dangereux pour la santé et contient de la nicotine qui est addictif.
- Pour les personnes ayant des effets indésirables après l'utilisation de ce produit, il est recommandé d'utiliser le e-liquide à faible teneur en nicotine ou sans nicotine.

GERMAN

Nutzungshinweis

Vielen dank, dass Sie sich für ein Produkt von Eleaf entschieden haben! Bitte lesen Sie aufmerksam das Benutzerhandbuch bevor Sie das Produkt nutzen. Nur so kann eine korrekte Nutzung gewährleistet werden. Falls Sie weitere Fragen haben und zusätzliche Informationen benötigen bezüglich unserer Produkte, setzen Sie sich bitte mit unserem lokalen Ansprechpartner in Verbindung oder besuchen Sie unsere Website: www.eleafworld.com. Ausführlichere Anleitungen als Videoaufzeichnung finden Sie unter: www.eleafworld.com/video/.

Gebrauchsanleitung

Ein-/Ausschalten: Drücken Sie die Feuertaste 5 Mal schnell, um das Gerät ein- oder auszuschalten.


Dampfen: Halten Sie die Feuertaste gedrückt, um zu inhalieren, während das Gerät eingeschaltet ist. Lassen Sie die Taste los, um das Inhalieren zu stoppen.

Leistungsanpassung: Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät dreimal die Feuertaste, um den Leistungsmodus zu wechseln (Niedrig, Mittel, Hoch).

Aufladen: Das Gerät kann über den USB Type-C-Anschluss mit einem Netzadapter oder

Computer aufgeladen werden.

Batteriestandanzeige:



Schutzmaßnahmen und Eigenschaften

Widerstandsbereich: 0.1Ω-3.0Ω

Niederspannungsschutz: Wenn die Batteriespannung unter den Schutzwert fällt, blinkt die Anzeige 20 Mal während des Dampfens und das Gerät gibt keine Leistung ab.

Kurzschlusschutz: Das Gerät unterbricht die Stromversorgung bei Kurzschluss, die Anzeige blinkt 5 Mal vor der Nutzung oder 3 Mal während der Nutzung und muss zum Reaktivieren aufgeladen werden.

Überzeit-Schutz: Wenn das Dampfen 10 Sekunden überschreitet, blinkt die Anzeigeleuchte 10 Mal und das Gerät stoppt automatisch die Leistungsabgabe.

Garantie

Beziehen Sie bitte auf der Garantiekarte, die der Verpackung für Details beiliegt.

Warnung

- Das Gerät vor Kindern fernhalten.
- Das Gerät wird nicht empfohlen für Jugendliche, Nichtraucher, schwangere oder stillende Frauen oder Personen mit allergischen Reaktionen auf Nikotin.

Bitte Beachten!

- Versuchen Sie bitte nicht das Gerät selbständig zu reparieren um weitere Schäden und/oder Personenschäden zu vermeiden.
- Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit aus, dies kann dem Gerät schaden.
- Verwenden Sie das Gerät nur zum „Vapen“ und nicht für andere Zwecke. Vermeiden Sie e-Liquid zu verschlucken.

Mögliche Nebenwirkungen

- Dieses Produkt kann gesundheitsschädlich sein und Nikotin enthalten welches süchtig macht.

- Wir empfehlen Menschen, die starke Reaktionen nach dem Gebrauch dieses Produkts zeigen, e-Liquid mit geringeren Nikotingehalt oder ohne Nikotin zu verwenden.

ITALIAN

Avviso per l'uso

Grazie per aver scelto un prodotto Eleaf! Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso per garantirne il corretto utilizzo. Se avete bisogno di ulteriori informazioni o in caso di domande sul prodotto e il suo utilizzo, si prega di consultare il proprio rappresentante locale o visitare il nostro sito www.eleafworld.com. Per istruzioni più dettagliate, si prega di trovare e-liquid-tutorial su: www.eleafworld.com/video

Modo d'uso


Accensione/Spegnimento: Premere rapidamente il tasto fire 5 volte per accendere o spegnere il dispositivo.

Svapo: Quando il dispositivo è acceso, tenere premuto il tasto fire per inalare. Rilasciare il tasto per interrompere l'inalazione.

Regolazione della Potenza: Con il dispositivo acceso, premere il tasto fire tre volte per passare tra le modalità di potenza (Bassa, Media, Alta).

Ricarica: Il dispositivo può essere ricaricato tramite porta USB Type-C utilizzando un adattatore da parete o un computer.

Indicatore del Livello della Batteria:



Protezioni e Proprietà

Gamma di Resistenza: 0.1Ω ~ 3.0Ω

Protezione da Bassa Tensione: Se la tensione della batteria scende sotto il limite minimo, l'indicatore lampeggia 20 volte durante l'uso e il dispositivo non eroga potenza.

Protezione da Corto Circuito: In caso di corto

circuito, il dispositivo interrompe l'erogazione; l'indicatore lampeggia 5 volte prima dell'uso o 3 volte durante l'uso. È necessaria una ricarica per riattivarlo.

Protezione da Tiro Prolungato: Quando lo svapo supera i 10 secondi, la spia luminosa lampeggia 10 volte e il dispositivo interrompe automaticamente l'uscita.

Garanzia

Per maggiori dettagli, consultare la scheda di garanzia fornita con l'imballaggio.

Attenzione:

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- L'uso di questo dispositivo non è raccomandato da parte di giovani, non fumatori, donne incinte o in periodo di allattamento, o persone allergiche e/o sensibili alla nicotina.

Controindicazione

- Non tentare di riparare l'apparecchio da soli, in quanto si possono verificare danni o lesioni personali.
- Non esporre il dispositivo a temperature elevate o a condizioni di umidità, in quanto ciò potrebbe danneggiare il dispositivo.
- Non utilizzare questo prodotto per altri scopi, ma solo per svappare e non ingerire il liquido.

Possibili effetti avversi

1. Questo prodotto può essere pericoloso per la salute e contiene nicotina che crea dipendenza.

2. Per le persone con reazioni avverse dopo l'utilizzo di questo prodotto, si consiglia di utilizzare il liquido con contenuto di nicotina più basso o senza nicotina.

RUSSIAN

Введение

Благодарим вас за выбор продукции компании Eleaf! Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед началом использования продукта. Если вам потребуется дополнительная информация, появятся вопросы по устройству или его эксплуатации, пожалуйста, проконсультируйтесь с продавцом

или посетите наш официальный сайт www.eleafworld.com. Для более детальных инструкций посмотрите видео: www.eleafworld.com/video

Использование

Включение/Выключение: Быстро нажмите кнопку Fire 5 раз, чтобы включить или выключить устройство.

Парение: Когда устройство включено, удерживайте кнопку Fire для затяжки. Отпустите кнопку, чтобы прекратить затяжку.

Регулировка мощности: При включённом устройстве нажмите кнопку Fire три раза, чтобы переключить режимы мощности (Низкий, Средний, Высокий).

Зарядка: Устройство можно зарядить через порт USB Type-C с помощью сетевого адаптера или компьютера.

Индикатор уровня заряда:



Защиты и свойства

Диапазон сопротивления: 0.1Ω – 3.0Ω

Защита от низкого напряжения: Если напряжение батареи опускается ниже порога, индикатор мигает 20 раз во время затяжки, и устройство прекращает подачу мощности.

Защита от короткого замыкания: В случае короткого замыкания устройство прекращает подачу мощности; индикатор мигает 5 раз перед использованием или 3 раза во время использования. Для повторной активации требуется зарядка.

Защита от слишком длинной затяжки: При затяжке более 10 секунд индикатор мигает 10 раз, и устройство автоматически прекращает подачу мощности.

Гарантия

Пожалуйста, обратитесь к гарантийному талону.

Меры предосторожности

1. Устройство может быть отремонтровано только в специализированных сервисных центрах, не пытайтесь сделать это самостоятельно. Это может привести к повреждению устройства или травме.
2. Устройство может использоваться при температуре от -5° C до 50° C.
3. Запрещается использовать устройство с частями других производителей.
Производитель не несет ответственности за ущерб, полученный при использовании устройства с нарушением правил эксплуатации.

Внимание

- 1. Хранить в местах, недоступных для детей.
- 2. Устройство не рекомендуется для использования некурящими.

Гарантия

Пожалуйста, обратитесь к дополнительной информации в упаковке и гарантийной карточке.

DUTCH

Mededeling voor de gebruiker

Bedankt dat u voor een product van Eleaf hebt gekozen. Lees deze gebruiksaanwijzing grondig door voor gebruik zodat u het product correct gebruikt. Als u aanvullende informatie wilt of vragen heeft over het product of het gebruik ervan, dan kunt u contact opnemen met uw lokale leveranciers of naar onze website gaan: www.eleafworld.com. Voor meer gedetailleerde instructies, vindt u een instructievideo op: www.eleafworld.com/video/.

Hoe te gebruiken


In-/uitschakelen: Druk snel 5 keer op de vuurknop om het apparaat in of uit te schakelen.

Vapen: Wanneer het apparaat is ingeschakeld, houdt u de vuurknop ingedrukt om te inhaleren. Laat de knop los om te stoppen met inhaleren.

Vermogen aanpassen: Wanneer het apparaat is ingeschakeld, drukt u drie keer op de vuurknop om tussen de vermogensstanden te schakelen (Laag, Medium, Hoge).

Opladen: Het apparaat kan worden opgeladen via de USB Type-C-poort met een netadapter of een computer.

Batterijniveauweergave:



Beschermingen en Eigenschappen

Weerstandsbereik: 0.1Ω–3.0Ω
Laagspanningsbeveiliging: Als de batterijspanning onder het laagspanningsniveau komt, knippert de indicator 20 keer tijdens het inhaleren en stopt het apparaat met output.
Kortsluitingsbeveiliging: Bij kortsluiting stopt het apparaat met output; de indicator knippert 5 keer vóór gebruik of 3 keer tijdens gebruik. Opladen is vereist om opnieuw te activeren.
Over-time Protection: Wanneer het vapen langer dan 10 seconden duurt, knippert het indicatielampje 10 keer en stopt het apparaat automatisch met de uitvoer.

Garantie

Raadpleeg de garantiekaart die bij de verpakking is geleverd voor meer informatie.

Waarschuwingen

1. Buiten bereik van kinderen houden.
2. Het gebruik van dit product door jonge mensen, niet-rokers, zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven en personen die allergisch/-gevoelig zijn voor nicotine wordt afgeraden.

Contra-indicatie

1. Probeer het apparaat niet zelf te repareren aangezien dit tot schade en/of letsel kan leiden.
2. Laat het product niet achter in een ruimte met een hoge temperatuur of hoge vochtigheidsgraad; het zal defect raken.

3. Gebruik dit product niet voor andere doeleinden dan roken, slik de e-vloeistof niet in.

Mogelijke negatieve bijwerkingen

1. Dit product kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid en bevat nicotine, een stof die verslavend werkt.
2. Mensen die last krijgen van een negatieve bijwerking na gebruik van dit product wordt aanbevolen minder nicotine of helemaal geen nicotine te gebruiken.

DANISH

Før du går i gang

Tak fordi du har valgt Eleafs produkt! Sørg for at læse denne manual grundigt igennem før du bruger dit produkt, så du kan bruge det korrekt. Hvis du har brug for yderligere oplysninger eller har spørgsmål vedrørende produktet eller dets brug, beder vi dig om at kontakte dine lokale agenter, eller besøge vores hjemmeside på www.eleafworld.com. For mere detaljerede instruktioner, find en videovejledning på: www.eleafworld.com/video/.

Brugsanvisning

Tænd/sluk: Tryk hurtigt 5 gange på fyrknappen for at tænde eller slukke enheden.

Dampning: Når enheden er tændt, skal du holde fyrknappen nede for at inhalere. Slip knappen for at stoppe med inhalere.

Garantie

Raadpleeg de garantiekaart die bij de verpakking is geleverd voor meer informatie.

Waarschuwingen

1. Buiten bereik van kinderen houden.
2. Het gebruik van dit product door jonge mensen, niet-rokers, zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven en personen die allergisch/-gevoelig zijn voor nicotine wordt afgeraden.

Contra-indicatie

1. Probeer het apparaat niet zelf te repareren aangezien dit tot schade en/of letsel kan leiden.
2. Laat het product niet achter in een ruimte met een hoge temperatuur of hoge vochtigheidsgraad; het zal defect raken.

Beskyttelse og egenskaber

Motstandsområde: 0.1Ω–3.0Ω
Lavspændingsbeskyttelse: Hvis batterispændingen er under lavspændingsgrænsen, blinker indikatoren 20 gange under dampning, og enheden stopper med at levere output.
Kortslutningsbeskyttelse: Enheden afbryder output ved kortslutning; indikatoren blinker 5 gange før brug eller 3 gange under brug. Opladning er nødvendig for at genaktivere.
Overtidsbeskyttelse: Når dampning overstiger 10 sekunder, blinker indikatoryset 10 gange, og enheden stopper automatisk outputtet. Garanti

Yderligere oplysninger finder du i garantikortet, der fulgte med pakken.

Advarsler

1. Hold væk fra børn.
2. Dette produkt bør ikke bruges af unge, ikke-rygere, gravide eller ammende kvinder, eller personer med allergi eller sensitivitet over for nikotin.

Kontraindikation

1. Forsøg ikke at reparere produktet selv, da uheld eller personskade kan forekomme.
2. Lad ikke produktet ligge ved høj temperatur eller i fugtige omgivelser, da dette kan skade det.
3. Brug ikke produktet til andre formål end dampning, og slug ikke e-væske.

Mulige bivirkninger

1. Dette produkt kan være skadeligt for dit helbred, og indeholder nikotin, som er afhængighedsskabende.
2. Personer, der oplever bivirkninger efter brug af dette produkt, bør bruge e-væske med lavere nikotininhold, eller væsken uden nikotin.

SPANISH

Indicaciones para el uso

Gracias por elegir los productos de Eleaf! Por favor lea este manual atentamente cuidadosamente antes de utilizar el dispositivo y con ello

poder hacer un uso correcto. Si usted requiere información adicional o tiene preguntas acerca del producto o su uso, por favor consulte con su vendedor más cercano o visite nuestra página web www.eleafworld.com. Para obtener instrucciones más detalladas, podrá encontrar un video tutorial en: www.eleaf-world.com/video/.

Modo de uso


Encendido/Apagado: Presione rápidamente el botón de disparo 5 veces para encender o apagar el dispositivo.

Vapeo: Mientras el dispositivo está encendido, mantenga presionado el botón de disparo para inhalar. Suelte el botón para dejar de inhalar.

Ajuste de Potencia: Con el dispositivo encendido, presione el botón de disparo tres veces para cambiar los modos de potencia (Bajo, Medio, Alto).

Carga: El dispositivo se puede cargar mediante el puerto USB Tipo-C usando un adaptador de pared o una computadora.

Indicador del Nivel de Batería:



Protección y propiedades

Rango de resistencia: 0.1Ω–3.0Ω
Protección de bajo voltaje: Si el voltaje de la batería está por debajo del punto de protección, la luz indicadora parpadea 20 veces durante el vapeo y el dispositivo deja de emitir.
Protección contra cortocircuitos: El dispositivo corta la salida si ocurre un cortocircuito; la luz indicadora parpadea 5 veces antes de usar o 3 veces durante el uso. Se requiere recargar para reactivar.
Protección por tiempo excedido: Si el vapeo dura más de 10 segundos, la luz indicadora parpadea 10 veces y el dispositivo detiene automáticamente la salida de energía.

Garantía

No nos hacemos responsables de cualquier daño causado por un error humano. Se aplica la garantía legal.

Atención:

1. Mantener fuera del alcance de los niños.
2. Este producto no está recomendado para su uso por los jóvenes, los no fumadores, mujeres embarazadas o en período de lactancia, o personas que son alérgicas / sensibles a la nicotina.

Contraindicación

1. No intente reparar el producto usted mismo ya que podría provocar daños o lesiones personales.
2. No deje el producto en condiciones de alta temperatura o humedad, de lo contrario se podría ser dañado.
3. No utilice este producto para otros fines, excepto solamente para vapear y no trague el e-líquido.

Posibles efectos adversos

1. Este producto puede ser peligroso para la salud y contiene nicotina, que es adictivo.
2. Para las personas con reacción adversa después de usar este producto, se recomienda utilizar el e-líquido con bajo contenido de nicotina o sin nicotina.

SWEDISH

Noteringar inför användning

Tack för att du valt en produkt från Eleaf! Vänligen läs noggrant igenom denna manual före användning för korrekt användning. Om du behöver mer information eller har frågor om produkten eller dess användning, vänligen kontakta din lokala distributör, eller besök vår hemsida: www.eleafworld.com. För mer detaljerade instruktioner, se våra instruktionsvideor på: www.eleafworld.com/video

Hur man använder

Ström av/på: Tryck snabbt 5 gånger på avfyringsknappen för att slå på eller stänga av


enheten.

Dampning: När enheten är påslagen, håll ned avfyringsknappen för att inhalera. Släpp knappen för att sluta inhalera.

Justera effekten: När enheten är på, tryck tre gånger på avfyringsknappen för att byta effektläge (Låg, Medium, Hög).

Laddning: Enheten kan laddas via USB Type-C-porten med en nätadapter eller dator.

Batterinivåavvisning:



Skydd och egenskaper

Motståndsområde: 0.1Ω–3.0Ω
Lågspänningsskydd: Om batterispänningen är under lågspänningssgränsen blinkar indikatorn 20 gånger under vaping och enheten slutar ge effekt.
Kortslutningsskydd: Enheten bryter strömmen vid kortslutning; indikatorn blinkar 5 gånger före användning eller 3 gånger under användning. Enheten måste laddas för att återaktiveras.
Övertidsskydd: När vaping tar mer än 10 sekunder, blinkar indikatorlampan 10 gånger och enheten stänger automatiskt av effekten.

Garanti

Vänligen se medföljande garantikort samt försäljningsställets köpvillkor.

Varningar

1. Förvara produkten utom räckhåll för barn och djur.
2. Denna produkt får inte användas av minderåriga personer (under 18 år) och ej rekommenderad för icke-rökare, gravida, ammande personer eller personer som är allergiska/känsliga för nikotin.

Kontraindikationer

1. Försök aldrig att reparera produkten själv, då skador eller personliga skador kan uppstå.
2. Lämna aldrig produkten i höga temperaturer eller i fuktig miljö, då enheten kan ta skada. Optimal

användningstemperatur för enheten är -5 ~ 50°C och den optimala laddningstemperaturen är 0 ~ 50°C.

3. Använd inte denna produkt för andra syften än att vejsa och svala aldrig e-juice.

Möjliga biverkningar

1. Denna produkt kan vara farlig för hälsan och kan vid tillsättning av e-juice innehålla nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne.
2. Om du upplever biverkningar vid användning av denna produkt, rekommenderas det att använda e-juice med lägre nikotinstyrka, alternativt inte använda nikotin alls.

JAPANESE

使用上の注意

Eleafの製品をお選びいただき、ありがとうございます！正しく使用するよう、使用前には、このマニュアルを熟読してください。更なる情報が必要になるか、製品やその使用法についての疑問が生じたときは、現地の代理店にご相談になるか、公式ウェブサイトwww.eleafworld.comをご覧ください。詳細をご了解したいの場合、www.eleaf-world.com/video/に登録してビデオチュートリアルを参照してください。

使用方法

電源オン/オフ: 電源を入れる / 切るには、ファイアボタンを素早く5回押してください。

吸引 (Vaping)


: デバイスがオンの状態で、ファイアボタンを押し続けると吸引できます。ボタンを離すと吸引が停止します。

出力調整

: デバイスがオンのとき、ファイアボタンを3回押すと出力モード（低・中・高）を切り替えられます。

充電: デバイスは USB Type-C ポートを使用し、壁用アダプターまたはコンピューターから充電できます。

バッテリー残量表示:



保護と属性

対応抵抗範囲: 0.1Ω–3.0Ω

低電圧保護: バッテリー電圧が保護レベル以下の場合、吸引中にインジケーターが20回点滅し、デバイスは出力を停止します。
短絡 (ショート) 保護: ショートが発生すると出力が停止し、インジケーターが使用前に5回、使用中に3回点滅します。再使用には充電が必要です。
連続吸引保護: 吸引時間が 10 秒を超えると、表示ランプが 10 回点滅し、機器は自動的に出力を停止します。

保証

詳細については、付属のパッケージングと保証書を参照してください。

警告

子供の手の届かない所に保管してください。

禁止の表示:

1. 損傷や個人の怪我が発生する可能性があるのを、自分自身で本製品を修理しようとししないでください。
2. 本製品を高温や湿気のある状態に置いたままにしないでください。そうすれば、損傷を受けることがあります。適切な操作温度は、充電中は0°C ~ 50°Cの範囲であり、使用中は-5°C ~ 50°Cの範囲です。
3. 本製品を吸い込み専用以外の他の目的に使用せずに、eリキッドを飲み込まないでください。

Email: service@eleafworld.com

Web: www.eleafworld.com

Facebook: www.facebook.com/EleafWorld/

Instagram: www.instagram.com/eleafglobal/

