ELEAF®

iVeni DUO

User Manual

正面

* Different colors of batteries, with different colors of the display!

English

NOTICE FOR USE

Thank you for choosing Eleaf products! Please read this manual carefully before use so as to use correctly. If you require additional information or have questions about the product or its use, please consult your local distributors, or visit our website at www.eleaf-world.com

For more detailed instructions, please find tutorial video at: www.eleafworld.com/video

HOW TO USE

Fill e-liquid: Open the filling stopper on the side. Inject the e-liquid through the filling hole. Do not over-fill, and please wait five minutes before first use to let the coil inside fully soaked.

Install the pod: Simply insert the pod into the device.

Power on/off: The device can be powered on/off by pressing the fire button 5 times quickly within 1.5 seconds.

Vaping: While the device is on, draw to vape. The device will stop working when the vaping is longer than 8s due to safety protection.

Charging: The device can be charged through USB Type-C port via a wall adapter or a computer.

Pod Detection: When the Pod is inserted, the device will detect it, and the screen will display different information based on the pod and resistance.

Adjust the Power: Press the button 3 times within 1.5 seconds to enter power mode. Adjust the power by rotating the control button (clockwise to increase, counterclockwise to decrease).

Pod Type	Resistance (Ω)	Recommended Power (W)	Adjustable Power Range (W)	Notes
iVeni Pod	0.4Ω	32W	28-40W	/
	0.6Ω	22W	15-28W	
	0.8Ω	15W	13-20W	
	1.2Ω	11W	10-12W	
iVeni Duo Pod	0.6Ω	22W	20-24W	ECO Mode
	0.6Ω	37W	34-40W	POWER Mode
	0.8Ω	16W	14-18W	ECO Mode
	0.8Ω	28W	26-30W	POWER Mode
	1.2Ω	12W	11-13W	ECO Mode
	1.2Ω	22W	20-24W	POWER Mode

Wattage Recommendation and Memory Function: When a pod is detected by the device, it will recommend the best wattage for the coil. It will also remember your usual wattage setting for the same resistance after you vape with it for at least two consecutive puffs.

Battery Level Display:

Indicator Light			
Battery Level	1%-30%	31%-70%	71%--100%

PROPERTIES AND PROTECTIONS

Resistance Range: 0.0Ω-3.0Ω

Over-time Protection: When the vaping time exceeds 8 seconds, the screen will flash '08' 5 times and automatically cut off the output.

Short Circuit Protection: The control board protects against short circuits by directly cutting off the input power supply, requiring a recharge to activate.

Low Voltage Protection: If the battery voltage is below 3.3V before use or drops to ≤3.0V during use, the last battery indicator bar will flash 5 times before the screen turns off.

WARRANTY: Please refer to the Warranty Card.

WARNINGS

1. Please keep out of reach of children.
2. This product is not recommended for young people, non-smokers, pregnant or breast-feeding women, or persons who are allergic/sensitive to nicotine.

CONTRA-INDICATION

1. Do not attempt to repair the product by yourself as damage or personal injury may occur.
2. Do not leave the product in high temperature or damp conditions, otherwise it may be damaged. The proper operating temperature for the device is -5℃ ~ 50℃ and the proper charging temperature is 0℃ ~ 50℃.
3. Do not use this product for other purposes except only for vaping and don't swallow the e-liquid.

POSSIBLE ADVERSE EFFECTS

1. This product may be hazardous to health and can contain nicotine which is addictive.
2. For people with adverse reaction after using this product, it is recommended to use the e-liquid with lower nicotine content or no nicotine.

French

NOTICE D'UTILISATION

Merci d'avoir choisi Eleaf! Veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation de votre produit. Pour toute information complémentaire et si vous avez des questions sur ce produit, merci de vous adresser à votre agent local ou consulter notre site www.eleafworld.com

Pour des instructions plus détaillées, veuillez trouver une vidéo tutoriel sur: www.eleafworld.com/video

COMMENT UTILISER

Remplissez l'e-liquide: Ouvrez le bouchon de remplissage sur le côté. Injectez le liquide à travers le trou de remplissage. Ne remplissez pas trop, et veuillez attendre cinq minutes avant la première utilisation pour que la résistance soit complètement imbibée.

Installer la cartouche: Insérez simplement le pod dans l'appareil.

Allumer/éteindre : L'appareil peut être allumé/éteint en appuyant sur le bouton de tir 5 fois rapidement dans les 1,5 secondes.

Vapoter sur l'appareil: Lorsque l'appareil est allumé, inhalez pour vaper. Par mesure de sécurité, l'appareil s'arrêtera si l'inhalation dure plus de 8 secondes.

Chargement: L'appareil se recharge via un port USB Type-C à l'aide d'un adaptateur secteur ou d'un ordinateur.

Détection de la cartouche: Lorsque la cartouche est insérée, l'appareil la détecte et affiche différentes informations selon la cartouche et la résistance.

Réglage de la puissance : Appuyez 3 fois sur le bouton en 1,5 seconde pour entrer en mode puissance. Ajustez la puissance en tournant le bouton de contrôle (dans le sens horaire pour augmenter, antihoraire pour diminuer).

Type de cartouche	Résistance (Ω)	Puissance recommandée (W)	Plage de puissance réglable (W)	Remarques
iVeni Pod	0.4Ω	32W	28-40W	/
	0.6Ω	22W	15-28W	
	0.8Ω	15W	13-20W	
	1.2Ω	11W	10-12W	
iVeni Duo Pod	0.6Ω	22W	20-24W	Mode ECO
	0.6Ω	37W	34-40W	Mode POWER
	0.8Ω	16W	14-18W	Mode ECO
	0.8Ω	28W	26-30W	Mode POWER
	1.2Ω	12W	11-13W	Mode ECO
	1.2Ω	22W	20-24W	Mode POWER

Recommandation de puissance et fonction mémoire : Lorsqu'une cartouche est détectée, l'appareil recommande la meilleure puissance pour la résistance. Il mémorise également votre réglage de puissance habituel après au moins deux bouffées consécutives.

Affichage du niveau de batterie:

Voyant lumineux			
Niveau de batterie	1%-30%	31%-70%	71%--100%

PROPRIÉTÉS ET PROTECTIONS:

Plage de résistance: 0.0Ω-3.0Ω

Protection contre le dépassement de temps : Lorsque le temps de vapotage dépasse 8 secondes, l'écran clignotera "08" 5 fois et coupera automatiquement l'alimentation.

Protection en cas de court-circuit : La carte de contrôle protège contre les courts-circuits en coupant directement l'alimentation, nécessitant une recharge pour réactiver l'appareil.

Protection contre les batteries faibles : Si la tension de la batterie est inférieure à 3.3 V avant l'utilisation ou chute à ≤3.0 V pendant l'utilisation, la dernière barre d'indicateur de batterie clignotera 5 fois avant que l'écran ne s'éteigne.

GARANTIE

Veuillez vous référer à la carte de garantie fournie avec l'emballage pour plus de détails.

AVERTISSEMENTS

1. Garder hors de la portée des enfants.
2. Ce produit n'est pas recommandé pour les jeunes, les non-fumeurs, les femmes enceintes ou allaitantes ou les personnes allergiques / sensibles à la nicotine.

German

NUTZUNGSHINWEIS

Vielen dank, dass Sie sich für ein Produkt von Eleaf entschieden haben! Bitte lesen Sie aufmerksam das Benutzerhandbuch bevor Sie das Produkt nutzen. Falls Sie weitere Informationen benötigen bezüglich unserer Produkte, setzen Sie sich bitte mit unserem lokalen Ansprechpartner in Verbindung oder besuchen Sie unsere Website: www.eleafworld.com.

Ausführlichere Anleitungen als Videoaufzeichnung finden Sie unter: www.eleafworld.com/video/.

WIE MAN ES BENUTZT?

E-Liquid nachfüllen: Öffnen Sie den Füllstopfen an der Seite. Injizieren Sie das E-Liquid durch das Füllloch. Überfüllen Sie nicht und warten Sie bitte fünf Minuten vor der ersten Benutzung, damit die Spule vollständig durchtränkt wird.

Pod installieren: Setzen Sie den Pod einfach in das Gerät ein.

Ein-/Ausschalten: Das Gerät kann ein- oder ausgeschaltet werden, indem der Feuertaster fünfmal schnell innerhalb von 1,5 Sekunden gedrückt wird.

Dampfen: Während das Gerät eingeschaltet ist, ziehen Sie ein Mundstück, um zu dampfen. Aus Sicherheitsgründen stoppt das Gerät automatisch, wenn der Zug länger als 8 Sekunden dauert.

Aufladen: Das Gerät kann über den USB-Typ-C-Anschluss mit einem Netzadapter oder einem Computer aufgeladen werden.

Pod-Erkennung: Beim Einsetzen des Pods erkennt das Gerät diesen und zeigt auf dem Bildschirm unterschiedliche Informationen je nach Pod-Typ und Widerstand an.

Leistung anpassen: Drücken Sie den Taster dreimal innerhalb von 1,5 Sekunden, um den Leistungsmodus zu aktivieren. Drehen Sie den Regler im Uhrzeigersinn, um die Leistung zu erhöhen, oder gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu verringern.

Pod-Typ	Widerstand (Ω)	Empfohlene Leistung (W)	Einstellbarer Leistungsbereich (W)	Hinweise
iVeni Pod	0.4Ω	32W	28-40W	/
	0.6Ω	22W	15-28W	
	0.8Ω	15W	13-20W	
	1.2Ω	11W	10-12W	
iVeni Duo Pod	0.6Ω	22W	20-24W	ECO Mode
	0.6Ω	37W	34-40W	POWER Mode
	0.8Ω	16W	14-18W	ECO Mode
	0.8Ω	28W	26-30W	POWER Mode
	1.2Ω	12W	11-13W	ECO Mode
	1.2Ω	22W	20-24W	POWER Mode

Leistungsempfehlung und Speicherfunktion: Beim Einsetzen eines Pods schlägt das Gerät automatisch die optimale Leistung für die Coil vor. Nach mindestens zwei aufeinanderfolgenden Zügen speichert das Gerät die zuletzt verwendete Wattzahl für diesen Widerstand.

Batteriestatus-Anzeige

Anzeigeleuchte			
Batteriestatus	1%-30%	31%-70%	71%--100%

EIGENSCHAFTEN UND SCHUTZMASSNAHMEN:

Widerstandsbereich: 0.3Ω-3.0Ω

Überzeit-Schutz: Wenn die Zugzeit 8 Sekunden überschreitet, blinkt „08" 5mal und dann Bildschirm, und die Ausgangsleistung wird automatisch unterbrochen.

Kurzschlussschutz: Die Steuerplatine schützt vor Kurzschlüssen, indem sie die Eingangsleistung direkt abschaltet. Ein erneutes Aufladen ist erforderlich, um das Gerät zu reaktivieren.

Niederspannungsschutz: Wenn die Akkuspannung vor der Nutzung unter 3,3V liegt oder während der Nutzung auf ≤3,0V fällt, blinkt der letzte Akkuanzeigebalken fünfmal, bevor sich der Bildschirm ausschaltet.

GARANTIE

Beziehen Sie bitte auf der Garantiekarte, die der Verpackung für Details beiliegt.

WARNUNG

1. Das Gerät vor Kindern fernhalten.
2. Das Gerät wird nicht empfohlen für Jugendliche, Nichtraucher, schwangere oder stillende Frauen oder Personen mit allergischen Reaktionen auf Nikotin.

BITTE BEACHTEN!

1. Versuchen Sie bitte nicht das Gerät selbständig zu reparieren um weitere Schäden und/oder
Personenschäden zu vermeiden.
1.Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit aus, dies kann dem
Gerät schaden.
3. Verwenden Sie das Gerät nur zum „Vapen" und nicht für andere Zwecke. Vermeiden Sie e-Liquid zu verschlucken.

MÖGLICHE NEBENWIRKUNGEN

1. Dieses Produkt kann gesundheitsschädlich sein und Nikotin enthalten welches süchtig macht.
2. Wir empfehlen Menschen, die starke Reaktionen nach dem Gebrauch dieses Produkts zeigen,
e-Liquid mit geringeren Nikotingehalt oder ohne Nikotin zu verwenden.

Italian

AVVISO PER L'USO

Grazie per aver scelto un prodotto Eleaf! Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso per garantirne il corretto utilizzo. Se avete bisogno di ulteriori informazioni o in caso abbiate domande sul prodotto e il suo utilizzo, si prega di consultare il proprio rappresentante locale o visitare il nostro sito www.eleaf-world.com

Per istruzioni più dettagliate, si prega di trovare video-tutorial su: www.eleaf-world.com/video

COME USARE

Riempire l'e-liquid: Aprire il tappo di riempimento sul lato. Inserire il liquido attraverso il foro di riempimento. Non riempire eccessivamente e attendere cinque minuti prima del primo utilizzo per far sì che la resistenza sia impregnata completamente.

Installa il pod: Inserire semplicemente il pod nel dispositivo.

Accensione/Spegnimento: Il dispositivo può essere acceso/spento premendo rapidamente il pulsante fire 5 volte entro 1.5 secondi.

Svapo: Quando il dispositivo è acceso, aspirare per svapare. Per motivi di sicurezza, il dispositivo smetterà di funzionare se il tiro supera gli 8 secondi.

Ricarica: Il dispositivo può essere ricaricato tramite porta USB Type-C utilizzando un adattatore da parete o un computer.

Rilevamento del Pod: Quando il pod viene inserito, il dispositivo lo rileva e il display mostra informazioni diverse in base al pod e alla resistenza.

Regolazione della potenza: Premere il pulsante 3 volte entro 1.5 secondi per entrare nella modalità di regolazione della potenza. Regolare la potenza ruotando il pulsante di controllo (in senso orario per aumentare, in senso antiorario per diminuire).

Tipo di Pod	Resistenza (Ω)	Potenza Consigliata (W)	Intervallo di Potenza Regolabile (W)	Note
iVeni Pod	0.4Ω	32W	28-40W	/
	0.6Ω	22W	15-28W	
	0.8Ω	15W	13-20W	
	1.2Ω	11W	10-12W	
iVeni Duo Pod	0.6Ω	22W	20-24W	Modalità ECO
	0.6Ω	37W	34-40W	Modalità POWER
	0.8Ω	16W	14-18W	Modalità ECO
	0.8Ω	28W	26-30W	Modalità POWER
	1.2Ω	12W	11-13W	Modalità ECO
	1.2Ω	22W	20-24W	Modalità POWER

Raccomandazione di Wattaggio e Funzione di Memoria: Quando un pod viene rilevato dal dispositivo, questo suggerirà il miglior wattaggio per la coil. Inoltre, ricorderà la tua impostazione di wattaggio abituale per la stessa resistenza dopo almeno due tiri consecutivi.

Indicatore del livello della batteria:

Spia luminosa			
Livello della batteria	1%-30%	31%-70%	71%--100%

PROPRIETÀ E PROTEZIONI:

Gamma di Resistenza: 0.3Ω-3.0Ω

Protezione dal Superamento del Tempo: Se il tempo di svapo supera gli 8 secondi, lo schermo lampeggerà "08" per 5 volte e interromperà automaticamente l'uscita.

Protezione da Cortocircuito: Il circuito di controllo protegge dai cortocircuiti interrompendo direttamente l'alimentazione, richiedendo una ricarica per riattivarsi.

Protezione da Bassa Tensione: Se la tensione della batteria è inferiore a 3.3V prima dell'uso o scende a ≤3.0V durante l'uso, l'ultima barra dell'indicatore della batteria lampeggerà 5 volte prima che lo schermo si spenga.

GARANZIA

Per maggiori dettagli, consultare la scheda di garanzia fornita con l'imballaggio.

ATTENZIONE:

1. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
2. L'uso di questo dispositivo non è raccomandato da parte di giovani, non fumatori, donne incinte o in periodo di allattamento, o persone allergiche e/o sensibili alla nicotina.

CONTROINDICAZIONE

1. Non tentare di riparare l'apparecchio da soli, in quanto si possono verificare danni o lesioni personali.
2. Non esporre il dispositivo a temperature elevate o a condizioni di umidità, in quanto ciò potrebbe danneggiare il dispositivo.
3. Non utilizzare questo prodotto per altri scopi, ma solo per svapare e non ingerire il liquido.

POSSIBILI EFFETTI AVVERSI

1. Questo prodotto può essere pericoloso per la salute e contiene nicotina che crea dipendenza.
2. Per le persone con reazioni avverse dopo l'utilizzo di questo prodotto, si consiglia di utilizzare il liquido con contenuto di nicotina più basso o senza nicotina.

Russian

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим вас за выбор продукции компании Eleaf! Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед началом использования продукта. Если вам потребуется дополнительная информация, появятся вопросы по устройству или его эксплуатации, пожалуйста, проконсультируйтесь с продавцом или посетите наш официальный сайт www.eleafworld.com

Для более детальных инструкций посмотрите видео: www.eleaf-world.com/video

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Залейте электронную жидкость: Откройте пробку для заправки сбоку. Вливайте жидкость через отверстие для заправки. Не переполняйте и подождите пять минут перед первым использованием, чтобы спираль внутри полностью пропиталась.

Установка картриджа: Просто вставьте картридж в устройство.

Включение/выключение: Устройство можно включить/выключить, нажав кнопку подрыва 5 раз подряд в течение 1.5 секунд.

66*131mm

Парение: Когда устройство включено, затянитесь для активации. В целях безопасности устройство автоматически отключится, если время затяжки превышает 8 секунд.

Зарядка: Устройство заряжается через порт USB Type-C от сетевого адаптера или компьютера.

Обнаружение картриджа: После установки картриджа устройство автоматически его распознает и отобразит соответствующую информацию на экране в зависимости от типа картриджа и сопротивления.

Регулировка мощности: Нажмите кнопку 3 раза в течение 1.5 секунд, чтобы войти в режим регулировки мощности. Регулируйте мощность, поворачивая кнопку управления (по часовой стрелке – увеличение, против часовой – уменьшение).

Тип картриджа	Сопротивление (Ω)	Рекомендуемая мощно сть (W)	Диапазон регулировки мощности (W)	Примечания
iVeni Pod	0.4Ω	32W	28-40W	/
	0.6Ω	22W	15-28W	
	0.8Ω	15W	13-20W	
	1.2Ω	11W	10-12W	
iVeni Duo Pod	0.6Ω	22W	20-24W	Режим ECO
	0.6Ω	37W	34-40W	Режим POWER
	0.8Ω	16W	14-18W	Режим ECO
	0.8Ω	28W	26-30W	Режим POWER
	1.2Ω	12W	11-13W	Режим ECO
	1.2Ω	22W	20-24W	Режим POWER

Рекомендация по мощности и функция памяти
Когда устройство обнаружит картридж, оно автоматически предложит оптимальную мощность для испарителя. Также оно запомнит ваше предпочтительное значение мощности для данного сопротивления после как минимум двух последовательных затяжек.

Индикатор уровня заряда батареи:

Индикатор заряда			
Уровень батареи	1%-30%	31%-70%	71%--100%

СВОЙСТВА И ЗАЩИТА:

Диапазон сопротивления: 0.3Ω-3.0Ω

Защита от перегрева: Если время затяжки превышает 8 секунд, экран мигает «08» 5 раз, и устройство автоматически прекращает подачу мощности.

Защита от короткого замыкания: Контроллер отключает питание в случае короткого замыкания, после чего требуется перезарядка для повторного включения.

Защита от низкого напряжения: Если напряжение батареи перед использованием ниже 3.3В или во время работы падает до ≤3.0В, последний индикатор заряда мигнет 5 раз, после чего экран выключится.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Устройство может быть ограниченно только в специализированных сервисных центрах, не пытайтесь сделать это самостоятельно. Это может привести к повреждению устройства или травме.
2. Устройство может использоваться при температуре от -5° С до 50° С.
3. Запрещается использовать устройство с частями других производителей. Производитель не несет ответственности за ущерб, полученный при использовании устройства с нарушением правил эксплуатации.

ВНИМАНИЕ

1. Хранить в местах, недоступных для детей.
2. Устройство не рекомендуется для использования некурящими.

ГАРАНТИЯ

Пожалуйста, обратитесь к дополнительной информации в упаковке и гарантийной карточке.

Dutch

MEDEDELING VOOR DE GEBRUIKER

Bedankt dat u voor een product van Eleaf hebt gekozen. Lees deze gebruiksaanwijzing grondig door voor gebruik zódat u het product correct gebruikt. Als u aanvullende informatie wilt of vragen heeft over het product of het gebruik ervan, dan kunt u contact opnemen met uw locale leveranciers of naar onze website gaan: www.eleafworld.com.

Voor meer gedetailleerde instructies, vindt u een instructievideo op: www.eleafworld.com/video/.

GEBRUIKSAANWIJZING

Vul e-liquid bij: Open de vulstopper aan de zijkant. Injecteer de e-liquid door het vulgat. Vul niet te veel, en wacht vijf minuten voordat je het voor de eerste keer gebruikt zodat de coil volledig kan doordrenken.

Installeer de pod: Steek eenvoudig de pod in het apparaat.

In-/Uitzetten: Het apparaat kan in- of uitgeschakeld worden door de vuurknop 5 keer snel binnen 1.5 seconden in te drukken.

Vapen: Terwijl het apparaat aan staat, inhaleer om te vapen. Het apparaat stopt met werken als het vapen langer dan 8 seconden duurt vanwege de veiligheidsbescherming.

Opladen: Het apparaat kan worden opgeladen via de USB Type-C-poort met een wandadapter of een computer.

Pod-detectie: Wanneer de pod wordt ingevoegd, detecteert het apparaat deze en wordt er verschillende informatie op het scherm weergegeven, afhankelijk van de pod en het weerstandsniveau.

Pas de power aan: Druk 3 keer snel binnen 1.5 seconden op de knop om in de power-modus te komen. Pas de power aan door de regelknop te draaien (met de klok mee om te verhogen, tegen de klok in om te verlagen).

Pod-type	Weerstand (Ω)	Aanbevolen vermogen (W)	Instelbaar vermogensbereik (W)	Opmerkingen
iVeni Pod	0.4Ω	32W	28-40W	/
	0.6Ω	22W	15-28W	
	0.8Ω	15W	13-20W	
	1.2Ω	11W	10-12W	
iVeni Duo Pod	0.6Ω	22W	20-24W	ECO-modus
	0.6Ω	37W	34-40W	POWER-modus
	0.8Ω	16W	14-18W	ECO-modus
	0.8Ω	28W	26-30W	POWER-modus
	1.2Ω	12W	11-13W	ECO-modus
	1.2Ω	22W	20-24W	POWER-modus

Aanbevolen wattage en geheugenfunctie: Wanneer een pod door het apparaat wordt gedetecteerd, wordt het beste wattage voor de coil aanbevolen. Het apparaat onthoudt ook je gebruikelijke wattage-instelling voor dezelfde weerstand na ten minste twee opeenvolgende trekjes.

Batterijniveau-indicator:

Symbool			
Batterijniveau	1%-30%	31%-70%	71%--100%

EIGENSCHAPPEN EN BESCHERMINGEN:

Weerstandsbereik: 0.3Ω-3.0Ω

Overtijd Bescherming: Als de tijd van het vapen 8 seconden overschrijdt, knippert het scherm 5 keer met "08" en stopt het apparaat automatisch de output.

Kortsluitbeveiliging: De controleskaart beschermt tegen kortsluiting door de ingangsspanning direct af te sluiten, waarna een oplading nodig is om opnieuw te activeren.

Laagspanningsbeveiliging: Als de batterijspanning vóór gebruik onder de 3.3V ligt of tijdens gebruik daalt tot ≤3.0V, knippert de laatste batterij-indicator 5 keer voordat het scherm uitgaat.

GARANTIE

Raadpleeg de garantiekaart die bij de verpakking is geleverd voor meer informatie.

WAARSCHUWINGEN

1.Buiten bereik van kinderen houden.
2. Het gebruik van dit product door jonge mensen, niet-rokers, zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven en personen die allergisch/gevoelig zijn voor nicotine wordt afgeraden.

CONTRA-INDICATIE

1.Probeer het apparaat niet zelf te repareren aangezien dit tot schade en/of letsel kan leiden.
2. Laat het product niet achter in een ruimte met een hoge temperatuur of hoge vochtigheidsgraad; het zal defect raken.
3. Gebruik dit product niet voor andere doeleinden dan roken, slik de e-vloeistof niet in.

MOGELIJKE NEGATIEVE BIJWERKINGEN

1.Dit product kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid en bevat nicotine, een stof die verslavend werkt.
2.Mensen die last krijgen van een negatieve bijwerking na gebruik van dit product wordt
aanbevolen minder nicotine of helemaal geen nicotine te gebruiken.

Danish

FOR DU GÅR I GANG

Tak fordi du har valgt Eleafs produkt! Sørg for at læse denne manual grundigt igennem før du begynder dit arbejde, så du kan bruge det korrekt. Hvis du har brug for yderligere oplysninger eller har spørgsmål vedrørende produktet eller dets brug, beder vi dig om at kontakte dine lokale agenter, eller besøge vores hjemmeside på www.eleafworld.com.

For mere detaljerede instruktioner, find en videovejledning på: www.eleafworld.com/video/.

SÅDAN BRUGER DU

Fyld e-væske: Åbn fyldestoppet på siden. Indsprøjt e-væsken gennem fyldningshullet. Fyld ikke for meget, og vent venligst fem minutter før første brug, så coilen inde i pod'en kan blive fuldt mættet.

Installer pod'en: Sæt nemt pod'en i enheden.

Tænd/sluk: Enheden kan tændes/slukkes ved at trykke på affyrekneren 5 gange hurtigt indenfor 1.5 sekunder.

Vaping: Mens enheden er tændt, træk for at vape. Enheden stopper med at fungere, hvis vapingtiden er længere end 8 sekunder på grund af sikkerhedsbeskyttelse.

Opladning: Enheden kan oplades via USB Type-C-porten med en vægadapter eller en computer.

Pod-detektion: Når pod'en er indsat, vil enheden registrere den, og skærmen vil vise forskellige oplysninger afhængigt af pod'en og modstanden.

Juster power: Tryk på knappen 3 gange hurtigt indenfor 1.5 sekunder for at gå ind i power-tilstand. Juster power ved at dreje på kontrolknappen (med uret for at øge, mod uret for at sænke).

Pod-type	Modstand (Ω)	Anbefalet effekt (W)	Justerbar effektområde (W)	Bemærkninger
iVeni Pod	0.4Ω	32W	28-40W	/
	0.6Ω	22W	15-28W	
	0.8Ω	15W	13-20W	
	1.2Ω	11W	10-12W	
iVeni Duo Pod	0.6Ω	22W	20-24W	ECO Mode
	0.6Ω	37W	34-40W	POWER Mode
	0.8Ω	16W	14-18W	ECO Mode
	0.8Ω	28W	26-30W	POWER Mode
	1.2Ω	12W	11-13W	ECO Mode
	1.2Ω	22W	20-24W	POWER Mode

Wattage Anbefaling og Hukommelsesfunktion: Når en pod registreres af enheden, anbefales den bedste wattage for coilen. Enheden husker også din sædvanlige wattageindstilling for samme modstand efter at have vapt med den i mindst to på hinanden følgende trækk.Batteriniveau

Batteriniveau Indikator:

Symbol			
Batteriniveau	1%-30%	31%-70%	71%--100%

EGENSKABER OG BESKYTTELSE:

Modstandsområde: 0.3Ω-3.0Ω

Overtid Beskyttelse: Når vapingtiden overstiger 8 sekunder, vil skærmen blinke "08" 5 gange, og enheden stopper automatisk outputtet.

Kortslutningsbeskyttelse: Kontrolkortet beskytter mod kortslutning ved at afbryde indgangsstrømmen, hvilket kræver opladning for at aktivere enheden igen.

Lavspændingsbeskyttelse: Hvis batterispændingen er under 3.3V før brug, eller falder til ≤3.0V under brug, vil den sidste batteriindikator blinke 5 gange, før skærmen slukker.

GARANTI : Yderligere oplysninger finder du i garantikortet, der fulgte med pakken.

Japanese

ADVARSLER

1. Holdt vaek fra børn.
2. Dette produkt bør ikke bruges af unge, ikke-rygere, gravide eller ammende kvinder, eller personer med allergi eller sensitivitet over for nikotin.

KONTRAINDIKATION

1. Forsøg ikke at reparere produktet selv, da uheld eller personskade kan forekomme.
2. Lad ikke produktet ligge ved høj temperatur eller i fugtige omgivelser, da dette kan skade det.
3. Brug ikke produktet til andre formål end damping, og slug ikke e-væsken.

Bemærkninger

1.Produktet er farligt for sundhedsmæssige formål og indeholder nikotin, som er
far to bruge dit produkt, så du kan bryde det komsel. Hvis du har brug for yderligere oplysninger eller har spørgsmål vedrørende produktet eller dets brug, bedes vi dig om at kontakte dine lokale agenter, eller besøge vores hjemmeside på www.eleafworld.com.

For mere detaljerede instruktioner, find en videovejledning på: www.eleafworld.com/video/.

SÅDAN BRUGER DU

Fyld e-væske: Åbn fyldestoppet på siden. Indsprøjt e-væsken gennem fyldningshullet. Fyld ikke for meget, og vent venligst fem minutter før første brug, så coilen inde i pod'en kan blive fuldt mættet.

Installer pod'en: Sæt nemt pod'en i enheden.

Tændsluk: Enheden kan tændes/slukkes ved at trykke på affrekkeren 5 gange hurtigt indenfor 1.5 sekunder.

Vaping: Mens enheden er tændt, træk for at vape. Enheden stopper med at fungere, hvis vapingtiden er længere end 8 sekunder på grund af sikkerhedsbeskyttelse.

Opladning: Enheden kan oplades via USB Type-C-porten med en vægadapter eller en computer.

Pod-detektion: Når pod'en er indsat, vil enheden registrere den, og skærmen vil vise forskellige oplysninger afhængigt af pod'en og modstanden.

Juster power: Tryk på knappen 3 gange hurtigt indenfor 1.5 sekunder for at gå ind i power-tilstand. Juster power ved at dreje på kontrolknappen (med uret for at øge, mod uret for at sænke).

Pod-type	Modstand (Ω)	Anbefalet effekt (W)	Justerbar effektområde (W)	Bemærkninger
iVeni Pod	0.4Ω	32W	28-40W	/
	0.6Ω	22W	15-28W	
	0.8Ω	15W	13-20W	
	1.2Ω	11W	10-12W	
iVeni Duo Pod	0.6Ω	22W	20-24W	ECO Mode
	0.6Ω	37W	34-40W	POWER Mode
	0.8Ω	16W	14-18W	ECO Mode
	0.8Ω	28W	26-30W	POWER Mode
	1.2Ω	12W	11-13W	ECO Mode
	1.2Ω	22W	20-24W	POWER Mode

Recomendación de Potencia y Función de Memoria: Cuando el dispositivo detecta un pod, recomienda automáticamente la mejor potencia para la resistencia. Además, si vapea al menos dos caladas consecutivas, el dispositivo recordará su configuración preferida para la misma resistencia.

Display de Nivel de Batería:

Symbol			
Batteriniveau	1%-30%	31%-70%	71%--100%

Propiedades y protecciones:

Rango de Resistencia: 0.3Ω - 3.0Ω

Protección de Tiempo Excesivo: Si la inhalación dura más de 8 segundos, la pantalla mostrará "08" parpadeando 5 veces y el dispositivo cortará la salida automáticamente.

Protección contra cortocircuito: Si se detecta un cortocircuito, la placa de control corta la energía de inmediato, requiriendo una recarga para reactivarse.

Protección contra bajo voltaje: Si el voltaje de la batería es inferior a 3.3V antes del uso, o cae a ≤3.0V durante el uso, el último indicador de batería parpadeará 5 veces antes de que la pantalla se apague.

GARANTÍA

Consultar la tarjeta de garantía incluida en el embalaje para obtener más detalles.

ATENCIÓN:

1. Mantener fuera del alcance de los niños.
2. Este producto no está recomendado para su uso por los jóvenes, los no fumadores, mujeres embarazadas o en período de lactancia, o personas que son alérgicas / sensibles a la nicotina.

CONTRAINDICACIÓN

1. No intente reparar el producto usted mismo ya que podría provocar daños o lesiones personales.
2. No deje el producto en condiciones de alta temperatura o humedad, de lo contrario se podría ser dañado.
3. No utilice este producto para otros fines, excepto solamente para vapear y no trague el e-líquido.

POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

1. Este producto puede ser peligroso para la salud y contiene nicotina, que es adictivo.
2. Para las personas con reacción adversa después de usar este producto, se recomienda utilizar el e-líquido con bajo contenido de nicotina o sin nicotina.

Spanish

INDICACIONES PARA EL USO

Gracias por elegir los productos de Eleaf! Por favor lea este manual atentamente cuidadosamente antes de utilizar el dispositivo y con ello poder hacer un uso correcto. Si necesita información adicional o tiene preguntas acerca del producto o su uso, por favor consulte con su vendedor más cercano o visite nuestra página web www.eleafworld.com.

Para obtener instrucciones más detalladas, podrá encontrar un video tutorial en: www.eleafworld.com/video/.

CÓMO USAR

Llenado de e-líquido: Abra la tapa de llenado en el lateral. Inyecte el e-líquido a través del orificio de llenado. No sobrellene y espere 5 minutos antes del primer uso para que la resistencia se empape completamente.

Instale el pod: Simplemente inserta el pod en el dispositivo.

Encender/Apagar: Presione rápidamente el botón de disparo 5 veces en 1.5 segundos para encender o apagar el dispositivo.

Vapeo: Mientras el dispositivo esté encendido, inhale para vapear. Por seguridad, el dispositivo dejará de funcionar si la inhalación supera los 8 segundos.

Carga: El dispositivo se puede cargar mediante un puerto USB Tipo-C con un adaptador de pared o una computadora.

Detección del Pod: Al insertar un pod, el dispositivo lo detectará y la pantalla mostrará información según el tipo de pod y su resistencia.

Ajuste de Potencia: Presione el botón 3 veces en 1.5 segundos para entrar en el modo de potencia. Gire el botón de control (en sentido horario para aumentar, antihorario para disminuir) para ajustar la potencia.

Pod-type	Modstand (Ω)	Anbefalet effekt (W)	Justerbar effektområde (W)	Bemærkninger
iVeni Pod	0.4Ω	32W	28-40W	/
	0.6Ω	22W	15-28W	
	0.8Ω	15W	13-20W	
	1.2Ω	11W	10-12W	
iVeni Duo Pod	0.6Ω	22W	20-24W	ECO Mode
	0.6Ω	37W	34-40W	POWER Mode
	0.8Ω	16W	14-18W	ECO Mode
	0.8Ω	28W	26-30W	POWER Mode
	1.2Ω	12W	11-13W	ECO Mode
	1.2Ω	22W	20-24W	POWER Mode

Recomendación de Potencia y Función de Memoria: Cuando el dispositivo detecta un pod, recomienda automáticamente la mejor potencia para la resistencia. Además, si vapea al menos dos caladas consecutivas, el dispositivo

| Pod-typ | Motstånd (Ω) | Rekommenderad effekt (W) | Justerbart effektområde (W) |